

Upgrade van de firmware

We hebben een firmware-upgrade ontwikkeld om uw product te verbeteren. Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen:

HTS3565D/37
HTS3565/98
HTS3568/51
HTS3568DW/98
HTS3568DW/75
HTS3568W/93
HTS3569/98
HTS3568/12

Deze firmwareversie verbetert: [klik hier voor meer informatie](#)

Opmerking: u moet de configuratie na elke firmware-upgrade opnieuw uitvoeren.

Procedure voor het upgraden

Step 1 Controleer uw huidige versie

Het is belangrijk dat u de gegevens van de softwareversie van uw HTS noteert voordat u de upgradeprocedure start. Deze informatie is ook handig wanneer u contact opneemt met het Philips Customer Care Center.

1. Druk op **OPTIONS** om het menu { **Preferences** } (Voorkeuren) te selecteren.
2. Selecteer { **Version Info** } (Versie-informatie) en druk op **OK** om de softwareversie van dit apparaat te controleren.
3. Vergelijk de softwareversie van deze upgrade (**V00.34.04**) met de versie op uw apparaat. Als de versie van deze upgrade hoger is dan de versie op uw apparaat, gaat u verder met stap 2.

Step 2 Firmware-upgrade downloaden



Klik op de koppeling om de software op uw computer op te slaan.

Opmerking: er zijn 2 methoden om uw home theatre-systeem te upgraden.

1. Voor een **upgrade via een optische disc** voert u **STAP 3** en **STAP 4** uit.
2. Voor een **upgrade via USB** voert u **STAP 5** uit.

Step 3 De upgrade op een CD-R/CD-RW branden

1. Haal de bestanden uit het gezippte bestand door dit bestand uit te pakken met WINZIP of een andere toepassing voor zip-bestanden. (**Geef de uitgepakte bestanden geen nieuwe naam.**)
2. Schrijf de bestanden die u uit het gezippte bestand hebt gehaald, en dus niet het gezippte bestand, naar een lege CD-R- of CD-RW-disc.
Gebruik hierbij de volgende instellingen:

- Bestandssysteem: ISO 9660 + Joliet
- Lengte bestandsnaam: max. 11 tekens = 8+3 (niveau 1)
- Modus : 2/XA
- Tekenset: ISO 9660 (ISO normale CD-ROM)
- Geen disc met meerdere sessies
- Schrijfsnelheid: laag
- Opnamemethode: track-at-once

Opmerking: plaats de uitgepakte bestanden niet in een map op de disc maar alleen in de hoofddirectory.

3. Finaliseer de disc. (Mogelijk doet de toepassing dit automatisch.)

Step 4 Een upgrade van uw home theatre-systeem uitvoeren

1. Schakel het apparaat in en plaats de disc.
2. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven als het upgradebestand wordt herkend.
3. Nadat het bestand is gelezen, wordt de disc uitgeworpen.
4. Verwijder de disc, maar sluit de lade **NIET**.
5. Wacht ongeveer 3-5 minuten totdat de upgrade is uitgevoerd.
6. Het apparaat sluit de disclade automatisch en schakelt naar stand-by nadat de upgrade is voltooid.
7. Druk op de stand-byknop om het apparaat in te schakelen.

Let op: haal de stekker niet uit het stopcontact en schakel het apparaat niet uit terwijl de upgrade wordt uitgevoerd.

Step 5 De firmware van uw home theatre-systeem upgraden (USB)

Opmerking: druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces. Het HTS kan dan stuk gaan.

Opmerking: controleer voordat u de firmware-upgrade uitvoert met behulp van deze methode of het HTS uw **USB-opslagapparaat** detecteert. Als het **USB-opslagapparaat** niet wordt gedetecteerd, voert u **STAP 3** en **STAP 4** uit voor een upgrade via een **optische disc**.

Opmerking: gebruik een **USB FLASH-apparaat**. De opstarttijd van het **USB-opslagapparaat** met HDD is te lang en kan niet worden gebruikt voor de firmware-upgrade.

1. Haal de bestanden met de firmware-upgrade uit het gezipte bestand:

HTS356X.bin
HTS356X_SA.bin

(Geef het bestand geen nieuwe naam.)

2. Pak het bestand uit en sla de bestanden 'HTS356X.bin' en 'HTS356X.SA.bin' op het USB-flashopslagapparaat op (minimale opslagcapaciteit 64 MB).
3. Schakel het HTS in en sluit daarna het USB-flashopslagapparaat aan
4. Druk op 'USB' op de afstandsbediening.
5. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Volg de instructies om de software van het HTS bij te werken.

6. Verwijder de bestanden 'HTS356X.bin' en 'HTS356X.SA.bin' van het USB-flashopslagapparaat voordat u dit apparaat gebruikt om uw foto's en muziek op het HTS af te spelen.

Uw product is bijgewerkt!

Geschiedenis van het upgraden van firmware

Versie	
Versie: V00.22.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none">• Herstel schermweergave: automatische taalselectie werkt niet.• Verbeter karaokescore• Verbeter het algehele gedrag van HDMI CEC• Verbeter de systeemstabiliteit tijdens het afspelen van bepaalde JPEG-bestanden.
Versie: V00.27.03	<ul style="list-style-type: none">• Verbeter HDMI CEC-gedrag• Verbeter de algehele systeemstabiliteit
Versie: V00.32.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none">• Verbeter de gevoeligheid van optical-in
Versie: V00.34.04	<ul style="list-style-type: none">• Verbeter de audioprestaties van de COAXIAL IN-aansluiting