

### Обновление встроенной программы

В целях оптимизации работы было разработано обновление встроенной программы устройства.

Данное обновление применимо для следующих моделей:

**HTS3565D/37**  
**HTS3565/98**  
**HTS3568/51**  
**HTS3568DW/98**  
**HTS3568DW/75**  
**HTS3568W/93**  
**HTS3569/98**  
**HTS3568/12**

Усовершенствования, доступные после обновления: [Нажмите здесь для получения подробной информации](#)

**Примечание.** Помните, что после каждого обновления встроенной программы необходимо снова выполнить настройку!

### Процедура обновления

#### Step 1 Проверьте текущую версию программы

Перед выполнением процедуры обновления встроенной программы запишите данные о версии ПО. Данная информация также потребуется при обращении в службу поддержки потребителей Philips.

1. Нажмите кнопку **OPTIONS** для выбора меню { **Предпочтения** }.
2. Выберите { **Информация о версии** } и нажмите **OK**, чтобы узнать номер версии ПО устройства.
3. Сравните версию обновления (**V00.34.04**) с текущей версией программы. Если версия обновления является более поздней, чем версия текущего ПО устройства, перейдите к шагу 2.

#### Step 2 Загрузка обновления встроенной программы



Нажмите ссылку для сохранения программы на компьютере.

**Примечание.** Существует два способа обновления системы домашнего кинотеатра.

1. Для выполнения обновления с помощью **оптического диска** выполните **ШАГ 3** и **ШАГ 4**.
2. Для обновления с помощью **USB** выполните **ШАГ 5**.

#### Step 3 Запись обновления на CD-R / CD-RW

1. Извлеките файлы из архива, используя программу WINZIP или другое приложение для работы с архивами (**не изменяйте названия извлеченных файлов**)

2. Запишите извлеченные файлы (не файл архива!) на чистый диск CD-R или CD-RW, используя следующие параметры:

- Файловая система: ISO 9660 + Joliet
- Длина имени файла: макс. 11 символов = 8+3 (Уровень 1)
- Режим: 2/XA
- Набор символов: ISO 9660 (стандартный ISO CD-ROM)
- Без мультисесии
- Скорость записи: низкая
- Метод записи: Track At Once

**Примечание.** Извлеченные файлы должны быть помещены в корневой каталог, а не в папку на диске.

3. Финализируйте диск. (Приложение может выполнить это автоматически.)

#### **Step 4** Выполнение обновления системы домашнего кинотеатра

1. Включите питание устройства и вставьте диск.
2. После того, как процесс распознавания файла обновления завершен, на дисплее отобразится сообщение.
3. После считывания файла происходит извлечение диска
4. Извлеките диск, но **НЕ** закрывайте лоток для диска
5. Подождите около 3-5 минут для проведения обновления программы
6. По завершении обновления устройство автоматически закроет отделение для диска и переключится в режим ожидания.
7. Для включения устройства нажмите кнопку переключения в режим ожидания.

**Внимание! В процессе обновления не отключайте устройство от сети и не выключайте питание устройства.**

#### **Step 5** Обновление встроенной программы системы домашнего кинотеатра (с помощью USB)

**Примечание.** В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению системы.

**Примечание.** Перед обновлением встроенной программы с помощью **запоминающего устройства USB** убедитесь, что домашний кинотеатр распознает запоминающее устройство. Если системе не удалось распознать **запоминающее устройство USB**, выполните **ШАГ 3** и **ШАГ 4** для обновления с помощью **оптического диска**.

**Примечание.** Используйте **запоминающее устройство USB** с флэш-памятью. Запуск **запоминающего устройства USB** на базе жесткого диска выполняется слишком медленно и не подходит для обновления встроенной программы.

1. Извлеките файлы обновления встроенной программы из архива

HTS356X.bin  
HTS356X\_SA.bin

**(не изменяйте названия файлов)**

2. Поместите файлы "HTS356X.bin" и "HTS356X.SA.bin" на флэш-накопитель USB (объемом не менее 64 МБ).
3. Включите домашний кинотеатр и вставьте флэш-накопитель USB.
4. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ
5. Отобразится диалоговое окно — следуйте указаниям для обновления программного обеспечения домашнего кинотеатра.

6. Перед тем, как приступить к просмотру и прослушиванию файлов с флэш-накопителя USB на домашнем кинотеатре, удалите файлы "HTS356X.bin" и "HTS356X.SA.bin" на флэш-накопителе USB.

## **Обновление системы домашнего кинотеатра завершено!**

### **Журнал обновлений встроенной программы**

<b>Версия</b>	
<b>Версия: V00.22.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Исправление неполадок при автоопределении языка экранного меню.</li><li>• Усовершенствование функции подсчета баллов в караоке</li><li>• Улучшение характеристик HDMI CEC</li><li>• Повышение стабильности системы при воспроизведении некоторых файлов JPEG.</li></ul>
<b>Версия: V00.27.03</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Улучшение характеристик HDMI CEC</li><li>• Повышение стабильности системы</li></ul>
<b>Версия: V00.32.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повышение чувствительности оптического входа</li></ul>
<b>Версия: V00.34.04</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Улучшение качества воспроизведения звука при подключении COAXIAL IN</li></ul>