

## HTS357x Actualización del firmware

### Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

**HTS3571/98/94**  
**HTS3576/78**  
**HTS3578/51**  
**HTS3578w/55/93/98/94**

Esta versión del firmware mejora: [haga clic aquí para obtener más información](#)

**Nota:** Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

### Procedimiento de actualización

#### Step 1 Comprobación de la versión actual

Es importante anotar la información sobre la versión del software del sistema de cine en casa antes de comenzar el proceso de actualización. Esta información también es útil si necesita llamar al centro de atención al cliente de Philips.

1. Pulse **SETUP** para seleccionar el menú { **Preferences** } (Preferencias).
2. Seleccione { **Version Info** } (Información de versión) y pulse **OK** para comprobar la versión del software de la unidad.
3. Compare la versión del software del equipo con la versión de la actualización disponible actualmente: **V30**  
Si la versión de esta actualización es más reciente que la versión del equipo, continúe con el paso 2.

#### Step 2 Descarga de la actualización del firmware

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

**Nota: Hay dos formas de actualizar su sistema de cine en casa.**

1. Para la actualización mediante un disco óptico, siga el PASO 3 hasta el PASO 4.
2. Para la actualización mediante USB, siga el PASO 5.

#### Step 3 Grabación de la actualización en CD-R/CD-RW

1. Extraiga los archivos comprimidos del archivo con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (**No cambie el nombre a los archivos extraídos**)
2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un disco CD-R o CD-RW virgen, utilizando la configuración siguiente:
  - Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
  - Longitud del nombre de archivo: 11 caracteres máximo = 8+3 (Nivel 1)
  - Modo: 2/XA
  - Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)
  - Sin multisesión
  - Velocidad de escritura: Baja

- Método de grabación: Track At Once

**Nota:** Los archivos extraídos no se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel superior (raíz).

3. Finalice el disco. (La aplicación puede hacerlo automáticamente).

#### **Step 4** Aplicación de la actualización al sistema de cine en casa

1. Encienda el equipo e inserte el disco.
2. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla. Pulse OK en el mando a distancia para continuar.
3. El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo
4. Extraiga el disco pero NO cierre la bandeja
5. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el software
6. El equipo cerrará automáticamente la bandeja del disco y activará el modo de espera una vez que finalice la actualización.
7. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el equipo.

**Precaución:** No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

#### **Step 5** Actualización del firmware del sistema de cine en casa (USB)

**Nota:** No pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el sistema de cine en casa.

**Nota:** Compruebe que el sistema de cine en casa detecta el dispositivo de almacenamiento USB antes de intentar actualizar el firmware utilizando este método. Si no se detecta el dispositivo de almacenamiento USB, siga el PASO 3 hasta el PASO 4 para realizar la actualización mediante un disco óptico.

**Nota:** Utilice un dispositivo de almacenamiento USB basado en flash. El tiempo de inicio de un dispositivo de almacenamiento USB basado en disco duro es demasiado lento, por lo que no se puede utilizar para la actualización del firmware.

1. Extraiga los archivos de actualización del firmware del archivo ZIP.
2. Descomprima todos los archivos y guárdelos en un dispositivo de almacenamiento flash USB (con un mínimo de 64 Mb disponibles).
3. Encienda el sistema de cine en casa y, cuando esté funcionando, inserte el dispositivo de almacenamiento flash USB.
4. Pulse USB en el mando a distancia
5. Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones para actualizar el software del sistema de cine en casa.
6. El equipo cambiará al modo de espera cuando finalice la actualización.

**Precaución:** No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

**Nota:** Asegúrese de eliminar el archivo de actualización del dispositivo USB antes de volver a utilizarlo en el reproductor. Esto evitará que el reproductor realice esta actualización de nuevo.

**El producto se ha actualizado correctamente.**

## Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Versión	
<b>V30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="507 309 783 338">• Compatible con USB</li><li data-bbox="507 338 863 367">• Compatible con HDMI CEC</li><li data-bbox="507 367 900 396">• Mejora de la interfaz de usuario</li></ul>