

HTS357x Aggiornamento del firmware

Aggiornamento del firmware

È stato sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il prodotto. Questo aggiornamento è applicabile ai seguenti modelli:

HTS3571/98/94
HTS3576/78
HTS3578/51
HTS3578w/55/93/98/94

Miglioramenti apportati da questa versione firmware: [fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, ricordiamo che è necessario effettuare di nuovo la configurazione ogni volta che si aggiorna il firmware!

Procedura di aggiornamento

Step 1 Check your current version

Prendere nota delle informazioni sulla versione software del sistema HTS prima di iniziare la procedura di aggiornamento. Queste informazioni sono utili anche per contattare il centro di assistenza clienti Philips.

1. Premere **SETUP** (CONFIG.) per selezionare il menu { **Preferences** } (Preferenze).
2. Selezionare { **Version Info** } (Info versione) e premere **OK** per verificare la versione software dell'unità.
3. Confrontare la versione software sull'apparecchio con l'aggiornamento software attualmente disponibile: **V30**
Se la versione dell'aggiornamento è successiva alla versione installata sull'apparecchio, procedere al passaggio 2.

Step 2 Scaricare l'aggiornamento firmware

Fare clic sul link per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer. Il pacchetto è compreso in un unico archivio ZIP.

Nota: per aggiornare il sistema Home Theater esistono 2 metodi.

1. Per l'aggiornamento tramite disco ottico, seguire il PASSAGGIO 3 e il PASSAGGIO 4.
2. Per l'aggiornamento tramite USB, seguire il PASSAGGIO 5.

Step 3 Masterizzazione dell'aggiornamento su CD-R/CD-RW

1. Estrarre i file dal pacchetto compresso utilizzando WINZIP o un'altra applicazione in grado di gestire i file compressi (**non rinominare i file estratti**)
2. Masterizzare i file estratti (non il file in formato zip) su un disco CD-R o CD-RW vuoto, utilizzando le seguenti impostazioni:
 - File System: ISO 9660 + Joliet
 - Lunghezza nome file: max 111 caratt. = 8+3 (livello 1)
 - Modalità: 2/XA
 - Set caratteri: ISO 9660 (CD-ROM in formato ISO standard)
 - No multisessione
 - Velocità in scrittura: bassa
 - Metodo di registrazione: traccia diretta

Nota: i file estratti non devono essere messi in una cartella sul disco, ma nella directory principale.

3. Finalizzare il disco. L'applicazione potrebbe effettuare questa operazione automaticamente.

Step 4 Applicare l'aggiornamento al sistema Home Theater

1. Accendere l'apparecchio e inserire il disco.
2. Dopo il riconoscimento del file di aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio sul display. Premere OK sul telecomando per continuare.
3. Dopo aver letto il file, il disco verrà espulso.
4. Rimuovere il disco, ma **NON** chiudere il vassoio.
5. Attendere circa 3-5 minuti fino al completamento dell'aggiornamento del software.
6. L'apparecchio chiuderà automaticamente il vassoio del disco e passerà alla modalità standby al termine dell'aggiornamento.
7. Premere il tasto Standby per accendere l'apparecchio.

Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.

Step 5 Aggiornamento del firmware del sistema Home Theatre (USB)

Nota: non premere alcun tasto né interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento per evitare che il sistema HTS possa danneggiarsi.

Nota: verificare che il dispositivo di archiviazione di massa USB in uso possa essere rilevato dal sistema HTS prima di procedere all'aggiornamento del firmware. Se il dispositivo di archiviazione di massa USB non viene rilevato, seguire il PASSAGGIO 3 e il PASSAGGIO 4 per l'aggiornamento tramite disco ottico.

Nota: utilizzare un dispositivo di archiviazione USB di tipo FLASH. L'avvio dei dispositivi di archiviazione di massa USB di tipo HDD richiede troppo tempo, pertanto questi ultimi non possono essere utilizzati per l'aggiornamento del firmware.

1. Estrarre il file di aggiornamento del firmware dall'archivio.
2. Decomprimere tutti i file e posizzionarli su un dispositivo di archiviazione di massa flash USB (con almeno 64 Mb di spazio a disposizione).
3. Accendere il sistema HTS e una volta avviato, inserire il dispositivo di archiviazione di massa flash USB.
4. Premere "USB" sul telecomando.
5. Viene visualizzata una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni per l'aggiornamento del software del sistema HTS.
6. L'apparecchio entrerà in modalità standby al termine dell'aggiornamento.

Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.

Nota: accertarsi di aver eliminato il file di aggiornamento dal dispositivo USB prima di utilizzarlo nuovamente sul lettore, per evitare che il lettore esegua nuovamente l'aggiornamento.

Il prodotto è stato aggiornato!

Cronologia aggiornamento firmware

Questo software di aggiornamento offre:

Versione	
V30	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="507 309 756 338">• Compatibilità USB<li data-bbox="507 342 836 371">• Compatibilità HDMI CEC<li data-bbox="507 376 954 405">• Miglioramento dell'interfaccia utente