

Обновление программного обеспечения

Компания Philips стремится постоянно совершенствовать свои продукты. Установите на ваше устройство последнее обновление программного обеспечения, которое содержит новейшие функции и исправления. После установки обновленной версии ПО необходимо повторно выполнить основные настройки домашнего кинотеатра.

Обновления ПО можно получить у дилера или загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.

Что требуется?

Прежде чем приступить к обновлению ПО, убедитесь в наличии следующих необходимых компонентов.

- Запоминающее устройство USB с минимальным объемом свободного места 5 МБ. Для этого обновления ПО нельзя использовать жесткий диск USB.
- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или Stuffit® для Macintosh®).

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

1. Нажмите кнопку **SETUP**.
2. Выберите [**Дополнительные настройки**] > [**Сведения о версии**], а затем нажмите **ОК**.
3. Если версия программы более поздняя, чем версия системного ПО **V1.5S**, программу следует обновить. В противном случае обновление не требуется.

Current Model : HTS5120/xxV1.5S

Шаг 2. Загрузка последней версии ПО.

1. Подключите запоминающее устройство USB к компьютеру.
2. Откройте страницу www.philips.com/support в браузере на ПК.
3. Найдите вашу модель устройства и доступные для нее драйверы и ПО.
4. Примите условия соглашения и сохраните файл ZIP на устройство USB.
5. С помощью программы-архиватора извлеките файл "HTS5120.bin" в корневой каталог запоминающего устройства USB.
6. Отсоедините устройство USB от компьютера.

Шаг 3. Обновление программного обеспечения.

Во время обновления программного обеспечения не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте запоминающее устройство USB.

Если в момент обновления ПО будет отключено электропитание, не отсоединяйте устройство USB от домашнего кинотеатра. Процесс обновления продолжится после восстановления подачи электропитания.

1. Подключите запоминающее устройство USB к домашнему кинотеатру.
2. Включите домашний кинотеатр и телевизор, затем подключите телевизор к источнику, соответствующему домашнему кинотеатру.
3. Нажмите кнопку **USB** на пульте ДУ.
4. Чтобы выполнить обновление ПО, следуйте инструкциям на экране телевизора.
 - » По завершении обновления ПО домашний кинотеатр автоматически перейдет в режим ожидания. Если этого не произошло, отсоедините шнур питания на несколько секунд, затем снова подсоедините его.
 - Если установить обновление не удалось, повторите попытку. Если со следующей попытки не удастся установить обновление, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.
5. Отключите устройство USB и включите домашний кинотеатр.

Данное обновление содержит

Данное обновление включает следующие исправления:

- Устранена проблема пропадания звука MP3 при воспроизведении с USB