

Actualización del software

Philips trata de mejorar sus productos continuamente. Para asegurarse de que su producto dispone de las últimas funciones y mejoras, actualícelo con el software más reciente. Después de actualizar el software, debe volver a configurar los ajustes básicos para su sistema de cine en casa.

Puede conseguir actualizaciones de software a través de su distribuidor o en www.philips.com/support.

¿Qué necesita?

Antes de actualizar el software, asegúrese de que dispone de los artículos siguientes:

- Un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 5 MB de espacio libre. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
- Una herramienta de compresión y descompresión que sea compatible con el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows®, o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

1. Pulse **SETUP**.
2. Seleccione [**Preference Setup**] (Configuración de preferencias) > [**Version Info.**], (Información de versión) y, a continuación, pulse **OK**.
3. Si la versión de software es anterior a la versión de software del sistema: **V1.5S**, puede actualizar el software. Si no es así, no es necesario que realice la actualización.

Current Model : HTS5120/xxV1.5S

Paso 2: Descargue el software más reciente

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a su PC.
2. En su PC, vaya a www.philips.com/support.
3. Encuentre su producto y busque el software y los controladores disponibles.
4. Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en el dispositivo de almacenamiento USB.
5. Con la herramienta de compresión y descompresión, extraiga "HTS5120.bin" al directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
6. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del PC.

Paso 3: Actualice el software

Durante la actualización del software, no apague el sistema de cine en casa ni retire el dispositivo de almacenamiento USB.

Si la fuente de alimentación se desconecta durante la actualización, no retire el dispositivo de almacenamiento USB del sistema de cine en casa. La actualización continuará cuando la fuente de alimentación se restablezca.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
2. Encienda el sistema de cine en casa y el televisor y, a continuación, ajuste el televisor en la fuente correcta para el sistema de cine en casa.
3. Pulse **USB** en el mando a distancia del sistema de cine en casa.
4. Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para actualizar el software.
 - » Cuando se complete la actualización, el sistema de cine en casa cambia automáticamente al modo de espera. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
 - Si la actualización falla, vuelva a intentarlo. Si falla otra vez, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips.
5. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y encienda el sistema de cine en casa.

En esta actualización

Esta actualización resuelve los problemas siguientes:

- Se ha resuelto el problema de interrupción del audio MP3 para la reproducción USB