

## **Atualizar o software**

A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Para ter certeza de que o produto tem os últimos recursos e correções, atualize-o com o software mais recente. Depois de atualizar o software, você precisa refazer as configurações básicas do Home Theater.

Você pode obter atualizações de software com um representante ou baixá-las no site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Do que você precisa**

Antes de atualizar o software, verifique se você tem os seguintes itens:

- Um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 5 MB de espaço livre. Não use um disco rígido USB para a atualização de software.
- Uma ferramenta de descompactação compatível com o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®).

### **Etapa 1: Verificar a versão atual do software**

1. Pressione **SETUP**.
2. Selecione [**Preference Setup**] > [**Version Info.**] e pressione **OK**.
3. Se a versão do software for inferior à versão do software do sistema (**V1.5S**), você poderá fazer a atualização. Se não for, você não precisará fazer a atualização.

Current Model : HTS5120/xxV1.5S

### **Etapa 2: Baixar o software mais recente**

1. Conecte um dispositivo USB de armazenamento ao PC.
2. No PC, abra a página [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Encontre seu produto e localize o software e os drivers disponíveis.
4. Aceite o Contrato de licença e salve o arquivo ZIP no dispositivo USB de armazenamento.
5. Usando o utilitário de compactação/descompactação, extraia "HTS5120.bin" para o diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.
6. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do PC.

### **Etapa 3: Atualizar o software**

Durante a atualização do software, não desligue o Home Theater nem retire o dispositivo USB de armazenamento. Se o fornecimento de energia for interrompido durante a atualização, não retire o dispositivo USB de armazenamento do Home Theater. A atualização continuará quando o fornecimento de energia for restabelecido.

1. Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
2. Ligue o Home Theater e a TV e alterne-a para a fonte correta do Home Theater.

3. Pressione **USB** no controle remoto do Home Theater.
4. Siga as instruções na TV para atualizar o software.
  - » Quando a atualização for concluída, o Home Theater alternará automaticamente para o modo de espera. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.
    - Se a atualização falhar, tente novamente. Se falhar mais uma vez, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
5. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento e ligue o Home Theater.

### **Nesta atualização**

Esta atualização soluciona os seguintes problemas:

- Solucionado problema de áudio MP3 em reprodução USB