

Atualização do firmware

Desenvolvemos uma atualização do firmware para aperfeiçoar seu produto.

Essa atualização é aplicável aos seguintes modelos:

HTS5530/55

Essa versão do firmware traz os seguintes aperfeiçoamentos: [Clique aqui para obter mais detalhes](#)

Nota: antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o aparelho sempre que o firmware for atualizado!

Procedimento de atualização

Etapa 1: Verificar a versão atual

É importante anotar as informações da versão do software do Home Theater antes de iniciar o procedimento de atualização. Essas informações também são úteis caso você precise entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

1. Pressione **SETUP** para selecionar o menu { **Preferences Setup** } (Configurar preferências).
2. Selecione { **Version Info** } (Informações da versão) e pressione **OK** para verificar a versão do software do aparelho.
3. Compare a versão do software do aparelho com a atualização do software disponível no momento:

Versão 12.10.42.45

Se a versão da atualização for posterior à versão do aparelho, vá para a Etapa 2.

Etapa 2: Baixar a atualização do firmware

Clique no link para baixar o novo pacote do firmware no seu computador. O pacote está compactado em um único arquivo ZIP.

Nota: o Home Theater pode ser atualizado de duas maneiras.

1. Para **atualizar via disco óptico**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4**.
2. Para **atualizar via USB**, siga a **ETAPA 5**.

Etapa 3: Gravar upgrade em CD-R / CD-RW

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (não renomeie os arquivos extraídos)
2. Grave os arquivos extraídos — não o arquivo compactado — em um CD-R ou CD-RW vazio, usando as seguintes configurações:

- Sistema de arquivos: ISO 9660 + Joliet
- Tamanho do nome do arquivo: 11 caracteres no máximo = 8 + 3 (nível 1)
- Modo: 2/XA
- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (CD-ROM com ISO normal)
- Sem multissessão
- Velocidade de gravação: lenta
- Método de gravação: uma faixa por vez

Nota: os arquivos extraídos **não** devem ser colocados em uma pasta no disco, apenas no diretório de nível superior (raiz).

3. Finalize o disco. (O aplicativo pode fazer isso automaticamente.)

Etapa 4: Aplicar a atualização ao Home Theater

1. Ligue o aparelho e insira o disco.
2. Uma mensagem será exibida depois que o arquivo de atualização for reconhecido. Pressione OK no controle remoto para prosseguir.
3. Depois que o arquivo for lido, o disco será ejetado.
4. Remova o disco, mas **NÃO** feche a bandeja
5. Aguarde de 3 a 5 minutos para que o software seja atualizado.
6. O aparelho fechará automaticamente a bandeja de disco e entrará no modo de espera quando a atualização for concluída.
7. Pressione o botão Standby para ligar o aparelho.

Cuidado: Não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização

Etapa 5: Atualizar o firmware do Home Theater (USB)

Nota: não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização, pois isso pode causar defeito no Home Theater.

Nota: verifique se o **dispositivo USB de armazenamento** pode ser detectado pelo Home Theater antes de tentar atualizar o firmware por esse método. Se for possível detectar o **dispositivo USB de armazenamento**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4** para fazer a atualização via **disco óptico**.

Nota: use um dispositivo USB de armazenamento **baseado em FLASH**. Um **dispositivo de armazenamento USB** baseado em HDD tem um tempo de inicialização muito lento e não pode ser usado para atualizar o firmware.

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (não renomeie os arquivos extraídos)
2. Descompacte todos os arquivos e coloque-os no diretório raiz de um dispositivo USB de armazenamento flash (com pelo menos 64 Mb).
3. Ligue o Home Theater e pressione o botão **"USB"** no controle remoto para alternar para o modo USB.
4. Quando Home Theater exibir **"No USB"** (Nenhum USB) na tela, insira o dispositivo USB de armazenamento flash com o arquivo de atualização.
5. Uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções para atualizar o software do Home Theater.

6. Após a conclusão da atualização, o aparelho entrará no modo de espera. Em seguida, remova o dispositivo USB de armazenamento flash.

Cuidado: Não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização.

Nota: certifique-se de **excluir** o arquivo de atualização do dispositivo USB antes de usá-lo novamente no aparelho. Esse procedimento impede que o aparelho seja novamente atualizado.

O seu produto foi atualizado com sucesso!

Histórico de atualizações do firmware

Este software de atualização traz as seguintes soluções:

Descrição da versão

V45

- Aprimoramento do desempenho da reprodução de MP3

V40, MCU V62

- O problema relacionado ao controle de volume durante a pesquisa do sintonizador e a instalação foi resolvido

V38, MCU V61

- Melhor desempenho ao sair do modo de espera e diminuição do ruído no sintonizador

V38

- Sintonize a etapa de volume

V36

- Problema no Ajuste de Sincronização de Áudio solucionado
- Problema na configuração do volume das caixas acústicas solucionado

V35, MCU V55

- Ruído no modo karaokê resolvido
- Solucionado o problema de ruído no subwoofer durante a reprodução de clipes com graves potentes
- Estabilidade na troca de fonte aprimorada
- Atualização das mensagens exibidas na tela
- Problemas de cópia de CD resolvidos
- Exibição aprimorada de mensagens do sistema para DivX