

Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización de firmware para mejorar su producto.

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

HTS5530/55

Esta versión de firmware mejora: [Haga clic aquí para obtener más información](#)

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Paso 1: Comprobación de la versión actual

Es importante anotar la información sobre la versión del sistema de cine en casa antes de comenzar el proceso de actualización. Esa información también es útil si necesita llamar al Centro de atención al cliente de Philips.

1. Pulse **SETUP** para seleccionar el menú { **Preferences Setup** } (Configuración de preferencias).
2. Seleccione { **Version Info** } (Información de versión) y pulse **OK** para comprobar la versión del software de esta unidad.
3. Compare la versión de software de su equipo con la actualización de software disponible actualmente:

Versión 12.10.42.45

Si la versión de esta actualización es más reciente que la versión del equipo, continúe con el paso 2.

Paso 2: Descarga de la actualización de firmware

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

Nota: Hay dos formas de actualizar el sistema de cine en casa.

1. Para **la actualización mediante un disco óptico**, siga desde el **PASO 3** hasta el **PASO 4**.
2. Para **la actualización mediante**, siga el **PASO 5**.

Paso 3: Grabación de la actualización en CD-R/CD-RW

1. Extraiga los archivos comprimidos con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (No cambie el nombre a los archivos extraídos)
2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un CD-R o CD-RW virgen utilizando los ajustes siguientes:

- Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
- Longitud máxima de nombre de archivo: 11 caracteres = 8+3 (Nivel 1)
- Modo: 2/XA
- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO CD-ROM normal)
- Sin multisesión
- Velocidad de escritura: baja
- Método de grabación: Track At Once

Nota: Los archivos extraídos **no** se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel superior (raíz).

3. Finalice el disco. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente).

Paso 4: Aplicación de la actualización a su sistema de cine en casa

1. Encienda el equipo e inserte el disco.
2. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla. Pulse OK en el mando a distancia para continuar.
3. El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo.
4. Quite el disco pero **NO** cierre la bandeja.
5. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el software.
6. El equipo cerrará automáticamente la bandeja del disco y activará el modo de espera una vez que finalice la actualización.
7. Pulse el botón Standby para encender el equipo.

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

Paso 5: Actualización del firmware del sistema de cine en casa (USB)

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el sistema de cine en casa.

Nota: Compruebe que el sistema de cine en casa detecta el **dispositivo de almacenamiento USB** antes de intentar actualizar el firmware utilizando este método. Si no se detecta el **dispositivo de almacenamiento USB**, siga el **PASO 3** hasta el **PASO 4** para realizar la actualización mediante un **disco óptico**.

Nota: Utilice un dispositivo de almacenamiento USB **basado en flash**. El tiempo de inicio de un **dispositivo de almacenamiento USB** basado en disco duro es demasiado lento por lo que no se puede utilizar para la actualización del firmware.

1. Extraiga los archivos comprimidos con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (No cambie el nombre a los archivos extraídos)
2. Descomprima todos los archivos y guárdelos en el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento flash USB (con un mínimo de 64 Mb disponibles).
3. Encienda el sistema de cine en casa y pulse el botón **"USB"** del mando a distancia para seleccionar el modo USB.

4. Cuando el sistema de cine en casa muestre el mensaje "**No USB**" (No hay USB) en la pantalla, inserte el dispositivo de almacenamiento flash USB que contiene el archivo de actualización.
5. Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones para actualizar el software del sistema de cine en casa.
6. El equipo entrará modo de espera después de que la actualización finalice. En ese momento podrá extraer el dispositivo de almacenamiento flash USB.

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

Nota: Asegúrese de que **elimina** el archivo de actualización del dispositivo USB antes de utilizarlo en el reproductor en el futuro. Esto evitará que el reproductor realice la actualización otra vez.

El producto se ha actualizado correctamente.

Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Descripción de la version

V45

- Rendimiento de la reproducción de MP3 mejorado

V40, MCU V62

- Resuelto el problema del control de volumen durante la búsqueda del sintonizador e instalación

V38, MCU V61

- Mejora del rendimiento de activación tras el modo de espera y ruido de la búsqueda del sintonizador

V38

- Sintonización fina del volumen.

V36

- Se resuelve el problema del ajuste de sincronización de audio
- Se resuelve el problema de configuración de volumen del altavoz

V35, MCU V55

- Solución del ruido en el modo karaoke
- Solución del ruido en el subwoofer al reproducir temas con graves fuertes
- Estabilidad de cambio de fuente mejorada
- Mensajes de pantalla actualizados
- Problemas de copia de CD resuelto
- Mejora de la visualización de mensajes de sistema para DivX