

# Actualización del software

Philips mejora continuamente sus productos. Para asegurarse de que su producto dispone de las últimas funciones y mejoras, actualícelo con el software más reciente. Tras actualizar el software, vuelva a configurar los ajustes básicos del producto.

Puede conseguir actualizaciones de software a través de su distribuidor o en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Qué necesita

Antes de actualizar el software, asegúrese de que dispone de los artículos siguientes:

- Una unidad flash USB con **75 MB** de espacio libre. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o NTFS. No use una unidad USB de disco duro para la actualización de software.
- Una herramienta de compresión y descompresión que sea compatible con el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows®, o StuffIt® para Macintosh®).

## Paso 1: Compruebe la versión de software actual

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Infor. versión]** y, a continuación, pulse **OK**.  
↳ La versión de software se muestra en una pantalla similar a la siguiente ilustración.

Model: HTS55xx/xx

Versions

System SW: 0.23.01

Subsystem SW: **XX**-XX-XX-02

Ethernet MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

- 4 Compruebe el número de versión con un círculo ROJO. Si el número de versión es anterior a la versión disponible en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), actualice el software.

## Paso 2: descargar el software más reciente

- 1 Conecte una unidad flash USB al ordenador.
- 2 Desde el PC, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Encuentre su producto y busque el software y los controladores disponibles.  
↳ El software está disponible en un archivo zip.
- 4 Acepte el acuerdo de licencia y guarde el archivo zip en el directorio raíz de la unidad flash USB.
- 5 Extraiga la carpeta de actualización de software en la unidad flash USB.  
↳ Se extrae un archivo \*.bin en el directorio **UPG\_ALL**.
- 6 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

## Paso 3: Actualice el software

### ! Precaución

- Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja de discos antes de insertar la unidad flash USB en la ranura USB.
- Durante la actualización del software, no apague el sistema de cine en casa ni retire la unidad flash USB.
- Si la fuente de alimentación se desconecta durante la actualización, no retire la unidad flash USB del sistema de cine en casa. Vuelva a comenzar el proceso de actualización desde el menú **[Configuración]**.

- 1 Conecte la unidad flash USB al sistema de cine en casa.
- 2 Encienda el sistema de cine en casa y el televisor y, a continuación, ajuste el televisor en la fuente correcta para el sistema de cine en casa.
- 3 Pulse **⬆** (**Casa**).

- 4 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Avanzada] > [Actualización de software] > [USB]**.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para actualizar el software.
  - ↳ Cuando la actualización se haya completado, el sistema de cine en casa se apagará y reiniciará automáticamente. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
  - Si la actualización falla, vuelva a intentarlo.
  - Si falla otra vez, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips.
- 7 Desconecte la unidad flash USB y encienda el sistema de cine en casa.