

Opdater skærmhjælpen

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Du kan sikre dig, at skærmhjælpen er opdateret med de nyeste oplysninger, ved at opdatere din hjemmebiograf med den nyeste udgave af skærmhjælpen.

Download den nyeste hjælp fra www.philips.com/support.

Det skal du bruge

Før du opdaterer skærmhjælpen, skal du kontrollere, at du har følgende:

- En USB-lagerenhed med mindst 35 MB hukommelse. USB-lagerenheden skal være formateret til FAT eller NTFS. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-formatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Kontroller den aktuelle version af hjælpen

Tjek, hvilken version af skærmhjælpen der er installeret i din hjemmebiograf. Hvis versionen er ældre end den version, der findes på www.philips.com/support, skal du downloade og installere den nyeste skærmhjælp.

De sidste to cifre indikerer, hvilken version af skærmhjælpen der er installeret i din hjemmebiograf. Hvis hjemmebiografens version f.eks. er "Subsystem SW: 35-00-00-05", repræsenterer "05" den version af hjælpen, som er installeret på nuværende tidspunkt.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.

Trin 2: Download den seneste skærmhjælp

- 1 Slut en USB-lagerenhed til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 På Philips' supportwebsted skal du finde dit produkt og klikke på **User manuals** (Brugervejledninger). Find derefter **User Manual Upgrade Software** (Opgrader software til brugervejledning).
↳ Hjælpeopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem .zip-filen i rodmappen på din USB-lagerenhed.
- 5 Brug filarkivværktøjet til at udpakke hjælpeopdateringsfilen i rodmappen på din USB-lagerenhed.
↳ En fil med navnet "HTSxxxxDFU.zip" pakkes ud i mappen **UPG_ALL** på USB-lagerenheden: "xxxx" står for modelnummeret på din hjemmebiograf.
- 6 Frakobl USB-lagerenheden fra computeren.

Trin 3: Opdater skærmhjælpen

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Slut USB-lagerenheden med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
Sørg for, at:
 - der ikke er en disk i hjemmebiografens diskskuffe, og at
 - diskskuffen er lukket.
- 4 Indtast **338** på fjernbetjeningen.
↳ Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen. Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-lagerenheden under opdateringen.
- 5 Frakobl USB-lagerenheden fra hjemmebiografen.



Advarsel

- Hvis der sker et strømudfald under opdateringen, må du ikke fjerne USB-lagerenheden fra hjemmebiografen.
- Hvis der skulle opstå en fejl under opdateringen, skal du prøve proceduren igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte Philips Kundeservice.