

# De Help op het scherm bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om ervoor te zorgen dat de Help op het scherm de meest recente informatie bevat, dient u uw home cinema bij te werken met de nieuwste versie van de Help op het scherm.

Download de nieuwste Help van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Wat hebt u nodig...

Controleer voordat u de Help op het scherm bijwerkt of u over het volgende beschikt:

- Een USB-opslagapparaat met ten minste 35 MB geheugen. Het USB-opslagapparaat moet zijn geformatteerd in de FAT- of NTFS-indeling. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiverprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

## Stap 1: de huidige versie van de Help controleren

Controleer de huidige versie van de Help op het scherm die is geïnstalleerd op uw home cinema. Als de versie lager is dan de beschikbare versie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kunt u de nieuwste Help op het scherm downloaden en installeren. De laatste twee cijfers duiden de versie van de Help op het scherm aan die op uw home cinema is geïnstalleerd. Als de versie op de home cinema bijvoorbeeld 'Subsystem SW: 35-00-00-05' is, dan staat '05' voor de versie van de Help op het scherm die momenteel is geïnstalleerd.


- 1 Druk op **▲** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavance.] > [Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.

## Stap 2: de meest recente Help op het scherm downloaden

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips, klik op **Gebruikershandleidingen** en zoek vervolgens de **User Manual Upgrade Software** (Gebruikershandleiding voor de upgradesoftware).
  - ↳ De Help-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-opslagapparaat.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het bestand voor de Help-update uit te pakken in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.
  - ↳ Een bestand met de naam 'HTSxxxxeDFU.zip' wordt uitgepakt in de map **UPG\_ALL** van uw USB-opslagapparaat. Daarbij is 'xxxx' het modelnummer van uw home cinema.
- 6 Koppel het USB-opslagapparaat los van uw computer.

---

## Stap 3: de Help op het scherm bijwerken

- 1 Schakel de televisie in.
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat met het gedownloade bestand aan op uw home cinema.
- 3 Druk op  (Startpagina).  
Controleer of:
  - er geen is disc in het discstation van uw home cinema is geplaatst en
  - het discstation gesloten is.
- 4 Voer **338** in op de afstandsbediening.  
↳ Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen. Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de update.
- 5 Koppel het USB-opslagapparaat los van de home cinema.



### Waarschuwing

- Verwijder het USB-opslagapparaat niet uit de home cinema als er tijdens de update een stroomstoring optreedt.
- Als tijdens de update een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.