

# Oppdatere hjelp på skjermen

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. For å sikre at hjelp på skjermen er oppdatert med den nyeste informasjonen, bør du oppdatere hjemmekinoanlegget med den nyeste hjelpen på skjermen.

Last ned den nyeste hjelpen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Dette trenger du

Før du oppdaterer hjelp på skjermen, må du kontrollere at du har følgende:

- En USB-lagringseenhet med minst 35 MB ledig minne. USB-lagringseenheten må være FAT- eller NTFS-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller StuffIt® for Macintosh®).

## Trinn 1: Kontrollere den gjeldende versjonen av hjelp

Kontroller den gjeldende versjonen av hjelp på skjermen installert på hjemmekinoanlegget. Hvis versjonen er eldre enn versjonen som er tilgjengelig på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), laster du ned og installerer den nyeste hjelpen.

De to siste tallene viser hvilken versjon av hjelp på skjermen som er installert på hjemmekinoanlegget. Hvis for eksempel versjonen på hjemmekinoanlegget er Subsystem SW: 35-00-00-05, er det 05 som representerer versjonen på den installerte hjelpen på skjermen.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** / **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.

## Trinn 2: Last ned den nyeste hjelpen på skjermen

- 1 Koble en USB-lagringseenhet til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 På Philips' webområde finner du produktet, klikker på **User manuals** (Brukerhåndbøker) og finner deretter **User Manual Upgrade Software** (Oppgraderingsprogramvare for brukerhåndbok).  
↳ Oppdatering av hjelpen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-lagringseenheten.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet for å pakke ut oppdateringsfilen for hjelp i rotkatalogen på USB-lagringseenheten.  
↳ En fil med navnet HTSxxxxDFU.zip pakkes ut i **UPG\_ALL**-mappen på USB-lagringseenheten. xxxx er modellnummeret til hjemmekinoanlegget.
- 6 Koble USB-lagringseenheten fra datamaskinen.

## Trinn 3: Oppdatere hjelp på skjermen

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Koble USB-lagringseenheten som inneholder den nedlastede filen, til hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆** (Hjem).  
Kontroller at:
  - det ikke er noen plate i plateskuffen til hjemmekinoanlegget, og at
  - plateskuffen er lukket.
- 4 Angi **338** på fjernkontrollen.  
↳ Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen. Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-lagringseenheten mens oppdateringen pågår.
- 5 Koble USB-lagringseenheten fra hjemmekinoanlegget.



### Advarsel

- Hvis det forekommer strømbrydd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-lagringseenheten fra hjemmekinoanlegget.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

