

Aktualizacja pomocy ekranowej

Firma Philips stale ulepsza swoje produkty. Zalecamy aktualizację pomocy ekranowej zestawu kina domowego, aby dostępna była jej najbardziej aktualna wersja.

Najnowszą wersja pomocy można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.

Co jest potrzebne:

Przed zaktualizowaniem pomocy ekranowej upewnij się, że masz przygotowane następujące elementy:

- Urządzenie pamięci masowej USB z co najmniej 35 MB pamięci. Urządzenie pamięci masowej USB musi być sformatowane w systemie plików FAT lub NTFS. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.
- Komputer z dostępem do Internetu.
- Program do archiwizacji obsługujący pliki w formacie ZIP (np. WinZip® w przypadku systemu Microsoft® Windows® lub Stuffit® w przypadku systemu Macintosh®).

Krok 1: Sprawdzenie bieżącej wersji pomocy

Sprawdź bieżącą wersję pomocy ekranowej zainstalowanej w zestawie kina domowego.

Jeśli wersja zainstalowanej pomocy jest starsza niż wersja dostępna pod adresem www.philips.com/support, pobierz i zainstaluj najnowszy plik pomocy ekranowej.


Ostatnie dwie cyfry oznaczają wersję pomocy ekranowej zainstalowanej w zestawie kina domowego. Przykład: W przypadku komunikatu „Subsystem SW: 35-00-00-05” cyfry „05” oznaczają wersję zainstalowanej obecnie pomocy ekranowej.

- 1 Naciśnij przycisk **↑** (Menu główne).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]>[Info o wersji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Krok 2: Pobieranie najnowszego pliku pomocy ekranowej

- 1 Podłącz urządzenie pamięci USB do komputera.
- 2 W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support.
- 3 Na internetowej stronie pomocy technicznej Philips wyszukaj swój produkt, kliknij pozycję **User manuals** (Instrukcje obsługi) i znajdź pozycję **User Manual Upgrade Software** (Instrukcja obsługi – aktualizacja oprogramowania).
↳ Plik aktualizacji pomocy jest dostępny w postaci pliku ZIP.
- 4 Zapisz pobrany plik w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.
- 5 Korzystając z aplikacji archiwizującej, rozpakuj plik aktualizacji pomocy w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.
↳ Plik pod nazwą „HTSxxxxeDFU.zip” zostanie rozpakowany do folderu **UPG_ALL** urządzenia pamięci masowej USB. „xxxx” to numer modelu Twojego zestawu kina domowego.
- 6 Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB z komputera.

Krok 3: Aktualizacja pomocy ekranowej

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się aktualizacja oprogramowania, do zestawu kina domowego.
- 3 Naciśnij przycisk  (Menu główne).
Sprawdź, czy:
 - w kieszeni na płytę nie znajduje się żadna płyta, a
 - kieszeń na płytę jest zamknięta.
- 4 Za pomocą pilota zdalnego sterowania wprowadź liczbę **338**.
↳ Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację. Podczas trwania aktualizacji nie należy wyłączać zestawu kina domowego ani odłączać urządzenia pamięci masowej USB.
- 5 Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB ze złącza zestawu kina domowego.



Ostrzeżenie

- Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać urządzenia pamięci masowej USB od zestawu kina domowego.
- Jeśli podczas aktualizacji wystąpił błąd, należy ponownie przeprowadzić procedurę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.