

更新屏上帮助

Philips 致力于持续改进产品。为确保您的屏上帮助始终提供最新的信息，请为您的家庭影院更新最新的屏上帮助。

从 www.philips.com/support 下载最新的帮助所需组件

- 具有至少 35MB 存储空间的 USB 闪存盘。USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序（例如，用于 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或用于 Macintosh® 的 Stuffit®）。

步骤 1：检查当前的帮助版本

检查安装在您的家庭影院中当前屏上帮助的版本。如果版本低于 www.philips.com/support 上提供的版本，下载和安装最新的屏上帮助。最后两位数字表示您的家庭影院中安装的屏上帮助版本。例如，如果家庭影院中的版本为“Subsystem SW：35-00-00-05”，则“5”表示当前安装的屏上帮助版本。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 [设置]，然后按 OK。
- 3 选择 [高级]>[版本信息]，然后按 OK。

第 2 步：下载最新的屏上帮助

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在 Web 浏览器中转至 www.philips.com/support。
- 3 在 Philips 支持网站中，找到您的产品并单击用户手册，然后找到用户手册升级软件。
 - » 帮助更新以 zip 文件的形式提供。
- 4 将压缩文件保存到 USB 闪存盘的根目录。
- 5 使用归档实用程序将帮助更新文件提取到 USB 闪存盘的根目录。
 - » 一个名为“HTSxxxxeDFU.zip”的文件将提取到您的 USB 闪存盘的“UPG_ALL”文件夹下，其中“xxxx”为您的家庭影院的型号。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

第 3 步：更新屏上帮助

! 注意

- 在将 USB 闪存盘连接到家庭影院之前，确保光盘仓中没有光盘并且光盘仓关闭。

- 1 打开电视。
- 2 将包含下载文件的 USB 闪存盘连接到家庭影院。
- 3 按 **⬆** (主页)。
- 4 在遥控器上输入“338”。
 - » 按照电视上的说明确认更新操作。在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。
- 5 从家庭影院上断开 USB 闪存盘的连接。

! 警告

- 如果电源在更新期间发生故障，请不要从家庭影院拔掉 USB 闪存盘。
- 如果在更新过程中出现错误，请重试程序。如果错误仍然出现，请与 Philips 客户服务部门联系。

