

更新螢幕上的說明

Philips 不斷致力於改善產品。要確定螢幕上的說明是具有最新資訊的最新版本，請以最新版螢幕上說明更新家庭劇院。

從 www.philips.com/support 下載最新說明。需要配備：

- 一個 USB 隨身碟，至少有 35MB 記憶體。USB 隨身碟必須為 FAT 或 NTFS 格式。請勿使用 USB 硬碟。
- 具備網際網路連線的電腦。
- 支援 ZIP 檔案格式的檔案公用程式 (例如 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或 Macintosh® 的 Stuffit®)。

步驟 1：檢查說明的目前版本

檢查您的家庭劇院是否已安裝最新版螢幕上說明。如果版本比 www.philips.com/support 提供的版本低，請下載並安裝最新版螢幕上說明。

最後二位數表示您的家庭劇院所安裝的螢幕上說明版本。舉例來說，若家庭劇院中的版本為「Subsystem SW：35-00-00-05」，則「05」代表目前安裝的螢幕上說明版本。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [進階] > [版本資訊]，然後按 OK。

步驟 2：下載最新版螢幕上說明

- 1 將 USB 隨身碟接到您的電腦。
- 2 在您的網頁瀏覽器上，前往 www.philips.com/support
- 3 在 Philips 支援網站中，找到您的產品，在 User manuals (使用手冊) 上按一下，然後尋找 User Manual Upgrade Software (使用手冊升級軟體)。
 - » 說明更新程式可提供 ZIP 檔案格式。
- 4 將壓縮檔案儲存到 USB 隨身碟的根目錄中。
- 5 使用檔案公用程式解壓縮 USB 隨身碟根目錄中的說明更新程式檔案。
 - » 名為「HTSxxxxeDFU.zip」的檔案會被解壓縮到 USB 隨身碟中的 UPG_ALL 資料夾，其中「xxxx」是您家庭劇院的型號。
- 6 從電腦移除 USB 隨身碟。

步驟 3：更新螢幕上說明

! 注意

- 在您將 USB 隨身碟接到您的家庭劇院前，請先確定光碟機內沒有光碟，且光碟機關閉。

- 1 開啟電視。
- 2 將存有下載檔案的 USB 隨身碟連接到家庭劇院。
- 3 請按 **▲** (基本畫面)。
- 4 在遙控器上輸入 338。
 - » 請根據電視上的指示確認更新。請勿關閉家庭劇院或在更新期間移除 USB 隨身碟。
- 5 從家庭劇院移除 USB 隨身碟。

! 警告

- 在更新期間若發生停電，請勿從家庭劇院取下 USB 隨身碟。
- 如果在更新期間發生錯誤，請重試程序。如果錯誤再次發生，請聯絡 Philips 客戶服務。