

Atualizar o software

A Philips se empenha continuamente em aperfeiçoar seus produtos. Para ter certeza de que o produto tem os últimos recursos e correções, atualize-o com o software mais recente. Depois de atualizar o software, você precisa refazer as configurações básicas do Home Theater.

Obtenha atualizações de software com um revendedor ou baixe no site www.philips.com/support.

Nota importante

desde a versão V36.XX do software, aprimoramos o recurso de ajuste do volume. A configuração do controle de volume foi alterada de 40 para 60 níveis, permitindo um controle da graduação de volume mais preciso. O volume máximo permanece inalterado.

Por exemplo, se você se acostumar a ouvir no nível 10, terá a sensação de que o som está mais após a atualização do software. Será necessário aumentar o volume.

Do que você precisa

Antes de atualizar o software, verifique se você tem os seguintes itens:

- Um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 70 MB de espaço livre. Não use um disco rígido USB para a atualização de software.
- Uma ferramenta de descompactação compatível com o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®).

Etapa 1: Verificar a versão atual do software

1. Pressione  (Início).
2. Selecione [Setup] e pressione OK.

3. Selecione [Advanced Setup] > [Version Info.] e pressione OK.

» A versão do software será exibida em uma tela semelhante à seguinte ilustração.



4. Se a versão do software for anterior à versão do software do sistema (56.00), você poderá realizar a atualização. Se não for, você não precisará fazer a atualização.


Etapa 2: Baixar o software mais recente

1. Conecte um dispositivo USB de armazenamento ao PC.
2. No PC, abra a página www.philips.com/support.
3. Encontre seu produto e localize o software e os drivers disponíveis.
4. Aceite o Contrato de licença e salve o arquivo ZIP no dispositivo USB de armazenamento.
5. Usando o utilitário de arquivamento, extraia "UPG_ALL" e "UPG" para o diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.
6. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do PC.

Etapa 3: Atualizar o software

Durante a atualização do software, não desligue o Home Theater nem retire o dispositivo USB de armazenamento.

Caso ocorra queda de energia durante a atualização, não remova o dispositivo USB de armazenamento do Home Theater. A atualização continuará quando o fornecimento de energia for restabelecido.

1. Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
2. Ligue o Home Theater e a TV e alterne-a para a fonte correta do Home Theater.
3. Pressione  (Início) no controle remoto do Home Theater.

4. Selecione [Setup] > [Advanced Setup] > [Software Update] > [USB].
5. Siga as instruções na TV para atualizar o software. Quando a atualização for concluída, você será solicitado a reiniciar o Home Theater. Pressione o botão de reinicialização.
 - Caso a mensagem [No valid upgrade software found!] (Nenhum software de atualização válido encontrado) seja exibida, verifique se:
 - o software é próprio para o Home Theater,
 - se a pasta "UPG_ALL" está no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento e se o nome não foi alterado.
 - Caso haja erro durante a atualização, tente novamente. Se falhar mais uma vez, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
6. Desconecte o dispositivo USB de armazenamento e ligue o Home Theater.

Nota importante

desde a versão V36.XX do software, aprimoramos o recurso de ajuste do volume. A configuração do controle de volume foi alterada de 40 para 60 níveis, permitindo um controle da graduação de volume mais preciso. O volume máximo permanece inalterado. Por exemplo, se você se acostumar a ouvir no nível 10, terá a sensação de que o som está mais após a atualização do software. Será necessário aumentar o volume.

Nessa atualização

Esta atualização traz as seguintes soluções:

Versão do software do sistema 56

- Correção do erro de exibição em chinês tradicional na tela

Versão do software do sistema 54

- Aprimoramento da capacidade de reprodução de disco Blu-ray

Versão do software do sistema 53.02

- Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema

- Capacidade de reprodução aprimorada

Versão do software do sistema 52.01

- Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema
- Aprimoramento da capacidade de reprodução de disco Blu-ray

Versão do software do sistema 51.01

- Catch up TV (via recurso NetTV) na Holanda
- Soluciona o problema de falha de vídeo durante a reprodução do disco enquanto conectado a uma rede sem fio
- Soluciona o problema no texto do idioma Suomi no menu

Versão do software do sistema: 48.07

- Não é possível reproduzir um disco após alternar o Home Theater para o modo de espera e pressionar o botão HOME no controle remoto para religar o aparelho.

Versão do software do sistema 48.05

- Suporte à reprodução de Blu ray 3D. A TV precisa suportar a reprodução 3D para que o Blu ray 3D possa ser reproduzido no modo 3D do dispositivo.
- Suporte à atualização automática do software. Se o dispositivo estiver conectado à rede e, se houver um novo software disponível para atualização via rede, o consumidor receberá uma notificação sobre o novo software disponível.

Versão do software do sistema 44.02

- Aperfeiçoamento do recurso de deslocamento de legenda
- Aperfeiçoamento do desempenho geral do sistema
- Aperfeiçoamento da experiência de reprodução de BD
- Solução de problemas de HDMI e HDMI-ARC
- Solução de problemas de desempenho do dock para iPod

- Corrigido problema na seleção de idioma padrão durante a instalação inicial em algumas regiões
- Solução do problema de retenção da configuração do usuário
- Solução do problema de exibição da capa do álbum de arquivos MP3