

Actualización del software

Philips trata de mejorar sus productos continuamente. Para asegurarse de que su producto dispone de las últimas funciones y mejoras, actualícelo con el software más reciente. Después de actualizar el software, debe volver a configurar los ajustes básicos para su sistema de cine en casa.

Puede conseguir actualizaciones de software a través de su distribuidor o en www.philips.com/support.

Nota importante

De la versión de software V36.XX en adelante, hemos mejorado la función de ajuste del volumen. La resolución del control de volumen ha cambiado de 40 a 60 pasos para proporcionar un control de incremento más preciso en la salida de volumen. La potencia de salida máxima se queda igual.


Ejemplo: Si ha estado escuchando en nivel 10, le parecerá más suave con este software actualizado. Deberá ajustarlo a un nivel más alto.

Qué necesita

Antes de actualizar el software, asegúrese de que dispone de los artículos siguientes:

- Un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 70 MB de espacio libre. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.
- Una herramienta de compresión y descompresión que sea compatible con el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows®, o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

1. Pulse  (Inicio).
2. Seleccione [Setup] (Configuración) y pulse OK.
3. Seleccione [Advanced Setup] (Configuración avanzada) > [Version Info.], (Información de versión) y, a continuación, pulse OK.

» La versión de software se muestra en una pantalla similar a la siguiente.



4. Si la versión de software es anterior a la versión de software del sistema: **56.00**, puede actualizar el software. Si no es así, no es necesario que realice la actualización.


Paso 2: Descargue el software más reciente

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a su PC.
2. En su PC, vaya a www.philips.com/support.
3. Encuentre su producto y busque el software y los controladores disponibles.
4. Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en el dispositivo de almacenamiento USB.
5. Con la herramienta de compresión y descompresión, extraiga "UPG_ALL" y "UPG" al directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
6. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del PC.

Paso 3: Actualice el software

Durante la actualización del software, no apague el sistema de cine en casa ni retire el dispositivo de almacenamiento USB.

Si la fuente de alimentación se desconecta durante la actualización, no retire el dispositivo de almacenamiento USB del sistema de cine en casa. La actualización continuará cuando la fuente de alimentación se restablezca.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
2. Encienda el sistema de cine en casa y el televisor y, a continuación, ajuste el televisor en la fuente correcta para el sistema de cine en casa.
3. Pulse  (Inicio) en el mando a distancia del sistema de cine en casa.

4. Seleccione [Setup] (Configuración) > [Advanced Setup] (Configuración avanzada) > [Software Update] (Actualización de software) > [USB].
5. Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para actualizar el software. Cuando se complete la actualización, se le solicitará que reinicie el sistema de cine en casa. Pulse el botón de reinicio.
 - Si obtiene el mensaje [No valid upgrade software found!] (No se encontró ningún software de actualización válido), asegúrese de que:
 - el software es adecuado para el sistema de cine en casa, y
 - la carpeta 'UPG_ALL' folder está en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB y no se ha modificado el nombre.
 - Si la actualización falla, vuelva a intentarlo. Si falla otra vez, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips.
6. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y encienda el sistema de cine en casa.

Nota importante

De la versión de software V36.XX en adelante, hemos mejorado la función de ajuste del volumen. La resolución del control de volumen ha cambiado de 40 a 60 pasos para proporcionar un control de incremento más preciso en la salida de volumen. La potencia de salida máxima se queda igual.

Ejemplo: Si ha estado escuchando en nivel 10, le parecerá más suave con este software actualizado. Deberá ajustarlo a un nivel más alto.

En esta actualización

Esta actualización resuelve los problemas siguientes:

Versión de software del sistema: 56

- Corrección del problema de la OSD de chino tradicional

Versión de software del sistema: 54

- Mejora en la reproducción de Blu-ray Disc

Versión de software del sistema: 53.02

- Mejora del rendimiento del sistema en general
- Reproducción mejorada

Versión de software del sistema: 52.01

- Mejora del rendimiento del sistema en general
- Mejora en la reproducción de Blu-ray Disc

Versión de software del sistema: 51.01

- Se ha activado el servicio de televisión a la carta (a través de la función de Net TV) en los Países Bajos.
- Se resuelve el problema de la intermitencia de vídeo durante la reproducción de disco mientras está conectado a una red inalámbrica.
- Se resuelve el problema del texto del menú en Suomi.

Versión de software del sistema 48.07

- No se puede reproducir un disco después de cambiar el sistema de cine en casa al modo de espera y pulsar el botón HOME en el mando a distancia para encenderlo de nuevo.

Versión de software del sistema 48.05

- Compatible con la reproducción de Blu-ray en 3D. El televisor debe ser compatible con la reproducción de 3D para que el Blu-ray en 3D pueda reproducirse en modo 3D en el dispositivo.
- Compatible con la actualización automática de software. Si el dispositivo está conectado a la red, y hay software nuevo disponible para la actualización de la red, se avisará al cliente con una notificación de nuevo software disponible.

Versión de software del sistema: 44.02

- Función de conmutación de subtítulos mejorada
- Mejora del rendimiento del sistema en general
- Mejora de la reproducción de BD
- Problemas con HDMI y HDMI ARC solucionados
- Problema con el rendimiento de la base de iPod solucionado
- Problema con la selección de idioma predeterminado durante la instalación inicial en algunas regiones solucionado
- Problema con la conservación de los ajustes de usuario solucionado
- Problema para mostrar la carátula de MP3