

## Обновление программного обеспечения

---

Компания Philips стремится постоянно совершенствовать свои продукты. Установите на ваше устройство последнее обновление программного обеспечения, которое содержит новейшие функции и исправления. После установки обновленной версии ПО необходимо повторно выполнить основные настройки домашнего кинотеатра.

Обновления ПО можно получить по месту приобретения или загрузить на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Важное примечание.**


**В версии ПО V36.XX и последующих версиях улучшена функция регулировки громкости. Дискретность управления громкостью была изменена с 40 на 60 делений, что обеспечивает более тонкую настройку громкости звука. Уровень максимальной громкости остался тем же. Например, если ранее вы устанавливали уровень громкости 10, то после обновления ПО звук может показаться вам тихим. Установите более высокий уровень громкости.**

### Что требуется

Прежде чем приступать к обновлению ПО, убедитесь в наличии следующих необходимых компонентов.

- Запоминающее устройство USB с минимальным объемом свободного места 70 МБ. Для обновления ПО нельзя использовать внешний жесткий диск USB.
- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или Stuffit® для Macintosh®).

### Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

1. Нажмите  (Главное меню).
2. Выберите [Настройка], затем нажмите ОК

3. Выберите [Дополнительные настройки] > [Сведения о версии], а затем нажмите ОК.

» На экране отобразится версия ПО (см. пример на рисунке).



4. Если версия ПО более поздняя, чем версия системного ПО **56.00**, ПО следует обновить. В противном случае обновление не требуется.


## Шаг 2. Загрузка последней версии ПО

1. Подключите запоминающее устройство USB к компьютеру.
2. Откройте страницу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) в браузере на ПК.
3. Найдите вашу модель устройства и доступные для нее драйверы и ПО.
4. Примите условия соглашения и сохраните файл ZIP на устройство USB.
5. С помощью программы-архиватора извлеките файл "UPG\_ALL" и "UPG" в корневой каталог запоминающего устройства USB.
6. Отсоедините устройство USB от компьютера.

## Шаг 3. Обновление программного обеспечения.

Во время обновления программного обеспечения не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте запоминающее устройство USB.  
Если в момент обновления ПО будет отключено электропитание, не отсоединяйте устройство USB от домашнего кинотеатра. Процесс обновления продолжится после восстановления подачи электропитания.

1. Подключите запоминающее устройство USB к домашнему кинотеатру.
2. Включите домашний кинотеатр и телевизор, затем подключите телевизор к источнику, соответствующему домашнему кинотеатру.

3. Нажмите  (Главное меню) на пульте ДУ домашнего кинотеатра.
4. Выберите пункты [Настройка] > [Дополнительные настройки] > [Обновление программного обеспечения] > [USB].
5. Чтобы выполнить обновление ПО, следуйте инструкциям на экране телевизора. По завершении обновления перезагрузите домашний кинотеатр. Нажмите кнопку перезагрузки.
  - При появлении сообщения "Обновление ПО не найдено!" проверьте следующее:
    - данное ПО предназначено для вашей модели домашнего кинотеатра;
    - папка "UPG\_ALL" находится в корневом каталоге запоминающего устройства USB, и ее имя не было изменено.
  - Если установить обновление не удалось, повторите попытку. Если со следующей попытки не удастся установить обновление, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.
6. Отключите устройство USB и включите домашний кинотеатр.

**Важное примечание.**

**В версии ПО V36.XX и последующих версиях улучшена функция регулировки громкости. Дискретность управления громкостью была изменена с 40 на 60 делений, что обеспечивает более тонкую настройку громкости звука. Уровень максимальной громкости остался тем же.**

**Например, если ранее вы устанавливали уровень громкости 10, то после обновления ПО звук может показаться вам тихим. Установите более высокий уровень громкости.**

## Описание обновления

Данное обновление включает следующие исправления:

### **Версия ПО системы: 56**

- Исправлена ошибка в экранном меню на традиционном китайском языке

### **Версия ПО системы: 54**

- Улучшено воспроизведение дисков Blu-Ray

### **Версия ПО системы: 53.02**

- Повышена общая производительность системы
- Повышено качество воспроизведения

#### **Версия ПО системы: 52.01**

- Повышена общая производительность системы
- Улучшено воспроизведение дисков Blu-Ray

#### **Версия ПО системы: 51.01**

- Запуск Catch-up TV (через NetTV) в Нидерландах
- Разрешает неполадку, связанную прерывистым воспроизведением видео с диска при подключении к беспроводной сети
- Исправлена ошибка в тексте меню на финском языке

#### **Версия ПО системы 48.07**

- После перехода домашнего кинотеатра в режим ожидания и нажатия на кнопку HOME на пульте ДУ для его включения невозможно воспроизведение диска.

#### **Версия ПО системы 48.05**

- Поддержка воспроизведения 3D Blu-ray. Чтобы воспроизвести на устройстве видео 3D Blu-ray в режиме 3D, телевизор должен поддерживать воспроизведение 3D.
- Поддержка автообновления ПО. Если устройство подключено к сети и доступно новое ПО для обновления по сети, появится уведомление о доступности новой версии ПО.

#### **Версия ПО системы: 44.02**

- Улучшенная функция смещения субтитров
- Повышена общая производительность системы
- Улучшенная работа функции воспроизведения дисков BD.
- Устранены проблемы, связанные с работой HDMI и HDMI-ARC.
- Устранены проблемы, связанные с работой док-станции для iPod.

- Устранена проблема установки языка по умолчанию при начальной установке для некоторых регионов.
- Устранена проблема сохранения пользовательских настроек.
- Устранена проблема отображения обложки альбома MP3.