

Aktualisieren der Software

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt über die aktuellen Funktionen und Problemlösungen verfügt, aktualisieren Sie es mit der aktuellen Software. Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung der Software die Grundeinstellungen für Ihr Produkt erneut. Software-Aktualisierungen erhalten Sie von Ihrem Händler oder unter www.philips.com/support.

Was wird benötigt?

Bevor Sie die Software aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Ein USB-Flash-Laufwerk mit **75 MB** freiem Speicherplatz. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder NTFS-formatiert sein. Verwenden Sie für das Software-Update keine USB-Festplatte.
- Ein Archivierungstool, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder Stuffit® für Macintosh®).

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

- 1 Drücken Sie **⬆** (Home).
- 2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Erweit.] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - ↳ Die Software-Version wird auf einem Bildschirm, ähnlich folgender Abbildung angezeigt.

Model: HTS55xx/xx

Versions

System SW: 0.23.01

Subsystem SW: XX-XX-XX-02

Ethernet MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

- 4 Überprüfen Sie die ROT eingekreiste Versionsnummer. Wenn die Versionsnummer älter ist als die Version, die unter www.philips.com/support verfügbar ist, aktualisieren Sie die Software.

Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.

- 1 Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem PC www.philips.com/support auf.
- 3 Suchen Sie Ihr Produkt und die verfügbaren Aktualisierungen im Bereich für Software und Treiber.
 - ↳ Die Software steht als .zip-Datei zur Verfügung.
- 4 Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an, und speichern Sie die .zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
- 5 Extrahieren Sie mit dem Archivierungsprogramm den Software-Aktualisierungsordner auf dem USB-Flash-Laufwerk.
 - ↳ Eine *.bin-Datei wird im Ordner **UPG_ALL** extrahiert.
- 6 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software.



Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Disc im Disc-Fach befindet, bevor Sie das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss anschließen.
- Schalten Sie während der Software-Aktualisierung das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht.
- Wird die Stromversorgung während der Aktualisierung unterbrochen, entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Home Entertainment-System. Starten Sie den Aktualisierungsvorgang über das **[Einrichtung]**-Menü erneut.

- 1 Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Schalten Sie Ihr Home Entertainment-System und den Fernseher ein, und wählen Sie auf dem Fernseher die richtige Quelle für das Home Entertainment-System aus.
- 3 Drücken Sie **⬆** (**Home**).
- 4 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Erweit.] > [Software-Aktualisierung] > [USB]**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren.
 - ↳ Wenn die Software-Aktualisierung abgeschlossen wurde, schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.

Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, versuchen Sie es erneut. Wenn sie erneut fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Philips Kundendienst.
- 7 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk, und schalten Sie das Home Entertainment-System ein.