

Aggiornamento del software

Philips migliora sempre i propri prodotti. Per fare in modo che il proprio prodotto disponga delle ultime funzionalità e aggiornamenti, installare il software più recente. Dopo l'aggiornamento del software, riconfigurare le impostazioni di base del prodotto.

Gli aggiornamenti software si possono ottenere presso il proprio rivenditore o sul sito www.philips.com/support.

Cosa serve?

Prima di aggiornare il software, verificare di disporre di quanto segue:

- Un'unità flash USB con **75 MB** di spazio libero. L'unità flash USB deve essere formattata FAT o NTFS. Per l'aggiornamento del software, non utilizzare un disco rigido USB.
- Un'applicazione di archiviazione che supporti il formato file ZIP (ad esempio WinZip® per Microsoft® Windows® o StuffIt® per Macintosh®).

Passaggio 1: verificare la versione software corrente

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Avanzate] > [Info vers.]**, quindi premere **OK**.
↳ La versione software viene visualizzata in una schermata simile a quella mostrata di seguito.

Model: HTS55xx/xx

Versions

System SW: 0.23.01

Subsystem SW: ~~XX~~-XX-XX-02

Ethernet MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

- 4 Controllare il numero della versione cerchiato in ROSSO. Se la versione software è inferiore a quella disponibile sul sito www.philips.com/support, aggiornare il software.

Passaggio 2: Download del software più recente

- 1 Collegare un'unità flash USB al computer.
- 2 Tramite il PC, andare all'indirizzo www.philips.com/support.
- 3 Trovare il proprio prodotto e individuare il software e i driver disponibili.
↳ Il software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Accettare l'accordo di licenza e salvare il file ZIP nella directory principale dell'unità flash USB.
- 5 Utilizzando l'utilità di archiviazione, estrarre la cartella di aggiornamento software sull'unità flash USB.
↳ Viene estratto un file *.bin nella directory **UPG_ALL**.
- 6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Passaggio 3: aggiornare il software

! Attenzione

- Assicurarsi che non vi sia alcun disco all'interno del vassoio prima di inserire l'unità flash USB nella relativa porta.
- Durante l'aggiornamento del software, non spegnere il sistema Home Theater né rimuovere l'unità flash USB.
- Se durante l'aggiornamento si verifica una mancanza di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal sistema Home Theater. Riavviare il processo di aggiornamento dal menu **[Configurazione]**.

- 1 Collegare l'unità flash USB al sistema Home Theater.
- 2 Accendere il sistema Home Theater e il TV quindi impostare quest'ultimo sulla sorgente Home Theater.

- 3 Premere **⬆** (Home).
- 4 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Avanzate]** > **[Aggiornamento software]** > **[USB]**.
- 6 Seguire le istruzioni sul TV per aggiornare il software.
 - ↳ Una volta completato l'aggiornamento software, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.

Se l'aggiornamento non viene eseguito, riprovare. Se non viene eseguito nuovamente, contattare l'assistenza clienti Philips.
- 7 Scollegare l'unità flash USB e accendere il sistema Home Theater.