

7 更新软件

飞利浦致力于持续改进产品。为了获得最佳功能及支持，请使用最新软件更新家庭影院。

将当前软件的版本与 www.philips.com/support 上的最新版本进行比较。如果当前版本低于飞利浦支持网站上提供的最新版本，请使用最新软件更新家庭影院。

！ 注意

- 不要在产品上安装比当前软件版本更低的版本。对于因软件降级造成的任何问题，飞利浦概不负责。

检查软件版本

检查家庭影院上安装的当前软件版本。

- 1 按 **↑** (主页)。
- 2 选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 3 选择 [高级] > [版本信息]。
↳ 即会显示软件版本。
 - 最后两位数字表示家庭影院上安装的屏上帮助的当前版本。例如，如果软件的当前版本是“Subsystem SW: 35-00-00-05”，其中“05”表示家庭影院上安装的屏上帮助的当前版本。

通过 USB 更新软件

所需组件

- FAT 或 NTFS 格式的 USB 闪存盘，具有至少 75MB 内存。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序。

步骤 1: 下载最新软件

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在 Web 浏览器中转至 www.philips.com/support。
- 3 在飞利浦支持网站上，找到产品及软件和驱动程序。
↳ 软件更新以 zip 文件的形式提供。
- 4 将压缩文件保存到 USB 闪存盘的根目录。
- 5 使用存档实用程序将软件更新文件提取到根目录。
↳ 文件被提取到 USB 闪存盘的 **UPG_ALL** 文件夹下。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

步骤 2: 更新软件

！ 注意

- 在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。

- 1 将包含下载文件的 USB 闪存盘连接到家庭影院。
 - 确保光盘仓已关闭而且里面没有光盘。

- 2 按 **↑**(主页)。
- 3 选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 4 选择 [高级] > [软件更新] > [USB]。
- 5 按照屏幕上的说明确认更新。
↳ 完成时，家庭影院将自动关机并重新启动。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

通过互联网更新软件

- 1 通过高速互联网将您的家庭影院连接至家庭网络。
- 2 按 **↑**(主页)。
- 3 选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 4 选择 [高级] > [软件更新] > [网络]。
↳ 如果检测到升级媒体，将提示您开始或取消更新操作。
- 5 按照屏幕上的说明确认更新。
↳ 完成时，家庭影院将自动关机并重新启动。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

更新屏上帮助

如果屏上帮助的当前版本低于 www.philips.com/support 上提供的最新版本，请下载并安装最新的屏上帮助(请参见第 31 页的 '检查软件版本')。

所需组件

- FAT 或 NTFS 格式的 USB 闪存盘，具有至少 35MB 内存。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。

- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序。

步骤 1: 下载最新的屏上帮助

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在 Web 浏览器中转至 www.philips.com/support。
- 3 在飞利浦支持网站中，找到您的产品并单击用户手册，然后找到用户手册升级软件。
↳ 帮助更新以 zip 文件的形式提供。
- 4 将压缩文件保存到 USB 闪存盘的根目录。
- 5 使用存档实用程序将帮助更新文件提取到根目录。
↳ 一个名为“HTSxxxxeDFU.zip”的文件将提取到您的 USB 闪存盘的“UPG_ALL”文件夹下，其中“xxxx”为您的家庭影院的型号。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

步骤 2: 更新屏上帮助

注意

- 在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。

- 1 将包含下载文件的 USB 闪存盘连接到家庭影院。
 - 确保光盘仓已关闭而且里面没有光盘。
- 2 按 **↑**(主页)。
- 3 在遥控器上输入“338”。
- 4 按照屏幕上的说明确认更新。
- 5 从家庭影院上断开 USB 闪存盘的连接。