

Mise à jour de l'aide à l'écran

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Pour vous assurer que l'aide à l'écran intègre bien les dernières informations, mettez à jour votre Home Cinéma avec l'aide à l'écran la plus récente.

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support pour télécharger la dernière aide disponible.

Ce dont vous avez besoin

- Une clé USB à mémoire Flash avec au moins 35 Mo de mémoire. La clé USB à mémoire flash doit être au format FAT ou NTFS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou Stuffit® pour Macintosh®).

Étape 1 : vérifiez la version actuelle de l'aide

Recherchez la version actuelle de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma. Si la version est antérieure à la version disponible à l'adresse www.philips.com/support, téléchargez et installez la dernière aide à l'écran.

Les deux derniers chiffres indiquent la version de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma. Par exemple, si la version de votre Home Cinéma est « Subsystem SW: 35-00-00-05 », 05 représente la version de l'aide à l'écran actuellement installée.

- 1 Appuyez sur **▲** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.

Étape 2 : téléchargez la dernière version de l'aide à l'écran


- 1 Connectez une clé USB à mémoire flash à votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur www.philips.com/support.
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur **User manuals** (Manuels d'utilisation), puis recherchez le **logiciel de mise à niveau du manuel**.
 - » Le logiciel de mise à jour de l'aide est compressé dans un fichier zip.
- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire Flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour de l'aide dans le répertoire racine de la clé USB à mémoire Flash.
 - » Le fichier « HTSxxxxeDFU.zip » est extrait dans le dossier **UPG_ALL** de votre clé USB à mémoire Flash, « xxxx » étant le numéro de modèle de votre Home Cinéma.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

Étape 3 : mettez à jour l'aide à l'écran



Attention

- Avant de connecter la clé USB à mémoire Flash à votre Home Cinéma, assurez-vous que le logement de disque est vide et fermé.

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Connectez la clé USB à mémoire Flash qui contient le fichier téléchargé à votre Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur  (Accueil).
- 4 Entrez « 338 » sur la télécommande.
 - » Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour. N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à jour.
- 5 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash du Home Cinéma.



Avertissement

- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne retirez pas la clé USB à mémoire Flash du Home Cinéma.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, recommencez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service consommateurs Philips.