

Ajutor pe ecran actualizare

Philips încercă să-și îmbunătățească conținutul produselor. Pentru a vă asigura că asistența pe ecran este actualizată cu cele mai recente informații, actualizați-vă sistemul home theater cu cea mai recentă asistență pe ecran.

Descărcați cea mai recentă asistență de la adresa www.philips.com/support.

De ce aveți nevoie?

- O unitate flash USB, cu cel puțin 35 MB de memorie. Unitatea flash USB trebuie să fie formatată FAT sau NTFS. Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un calculator cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care suportă formatul fișierului ZIP (de exemplu, WinZip® pentru Microsoft® Windows® sau StuffIt® pentru Macintosh®).

Pasul 1: Verificați versiunea curentă a asistenței

Verificați versiunea curentă a asistenței pe ecran instalate în sistemul dvs. home theater. Dacă versiunea este anterioară versiunii disponibile la adresa www.philips.com/support, descărcați și instalați cea mai recentă asistență pe ecran.

Ultimele două cifre indică versiunea asistenței pe ecran instalate în sistemul dvs. home theater. De exemplu, dacă versiunea din sistemul home theater este „Subsystem SW: 35-00-00-05”, „05” reprezintă versiunea asistenței pe ecran instalate în prezent.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansată]** > **[Informații versiune.]**, apoi apăsați **OK**.

Pasul 2: Descărcați cel mai recent fișier asistență

- 1 Conectați o unitate flash USB la calculatorul dvs.
- 2 În browser-ul Web, mergeți la www.philips.com/support.

- 3 Pe site-ul Asistență Philips, găsiți produsul dvs. și faceți clic pe **Manuale de utilizare** și apoi localizați **Software-ul de actualizare a manualului de utilizare**.
 - » Actualizarea de ajutor este disponibilă ca un fișier zip.
- 4 Salvați fișierul zip în directorul rădăcină al unității dvs. flash USB.
- 5 Utilizați utilitarul de arhivare pentru a extrage fișierul de actualizare ajutor din directorul rădăcină al unității flash USB.
 - » Un fișier cu denumirea „HTSxxxxeDFU.zip” este extras în folderul **UPG_ALL** de pe unitatea flash USB, „xxxx” fiind numărul modelului sistemului dvs. home theater.
- 6 Deconectați memoria flash USB de la calculator.

Pasul 3: Actualizați asistența pe ecran



Precauție

- Înainte de a conecta unitatea flash USB la sistemul home theater, asigurați-vă că nu este niciun disc în compartimentul disc și că compartimentul disc este închis.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați unitatea flash USB care conține fișierul descărcat la sistemul dvs. home theater.
- 3 Apăsați **▲** (Acasă).
- 4 Introduceți **338** de pe telecomandă.
 - » Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea. Nu opriți sistemul home theater și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.
- 5 Deconectați unitatea flash USB de la computer.



Avertisment

- Dacă are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu deconectați unitatea flash USB de la sistemul home theater.
- Dacă apare o eroare în timpul actualizării, reîncercați procedura. Dacă eroarea reapare, contactați Philips Consumer Care.