

Aktualizácia pomocníka na obrazovke

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste zaistili, že pomocník na obrazovke obsahuje aktuálne informácie, aktualizujte pomocníka na obrazovke vášho domáceho kina.

Najnovšieho pomocníka môžete prevziať zo stránky www.philips.com/support.

Čo potrebujete

- Pamäťovú jednotku USB typu Flash s minimálnou kapacitou 35 MB. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje súbory vo formáte ZIP (napríklad WinZip® pre operačný systém Microsoft® Windows® alebo StuffIt® pre operačný systém Macintosh®).

Krok 1: Kontrola aktuálnej verzie pomocníka

Skontrolujte aktuálnu verziu pomocníka na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na adrese www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte najnovšieho pomocníka na obrazovke.

Posledné dve čísla označujú verziu pomocníka na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine. Ak je napríklad verzia v domácom kine „Subsystem SW: 35-00-00-05“, „05“ označuje verziu aktuálne nainštalovaného pomocníka na obrazovke.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Krok 2: Prevzatie najnovšieho pomocníka na obrazovke


- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na stránke podpory spoločnosti Philips vyhľadajte svoj produkt, kliknite na možnosť **User manuals (Používateľské príručky)** a nájdite položku **User Manual Upgrade Software (Aktualizačný softvér návodu na používanie)**.
 - » Aktualizácia pomocníka je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie pomocníka do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
 - » Do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu vášho domáceho kina.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok 3: Aktualizácia pomocníka na obrazovke



Výstraha

- Pred pripojením pamäťovej jednotky USB typu Flash k domácejmu kinu sa uistite, že v priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a priečinok je zatvorený.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácejmu kinu.
- 3 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 4 Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu čísel **338**.
 - » Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
- 5 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina.



Varovanie

- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku napájania, neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.