

HTS6515 Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung

Wir haben eine Firmware-Aktualisierung entwickelt, um Ihr Produkt noch weiter zu verbessern. Diese Aktualisierung ist für folgende Modelle verfügbar:

HTS6515/93
HTS6515/98
HTS6515/55
HTS6515/12
HTS6515/05

In dieser Firmware-Version verbessert: [Klicken Sie hier für weitere Informationen.](#)

Hinweis: Bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren, bedenken Sie bitte, dass Sie das Gerät nach jeder Firmware-Aktualisierung neu konfigurieren müssen!


Aktualisierungsverfahren

Step 1 Überprüfen der aktuellen Version

Es ist wichtig, dass Sie sich die Software-Versionsinformationen Ihres Home Entertainment-Systems notieren, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen. Diese Informationen sind auch dann wichtig, wenn Sie sich an das Philips Service-Center wenden.

1. Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü **{Preferences}** (Bevorzugte Einstellungen) auszuwählen.
2. Wählen Sie **{Version Info}** (Versionsinfo), und drücken Sie **OK**, um die Software-Version dieses Geräts zu überprüfen.
3. Vergleichen Sie die Software-Version Ihres Geräts mit der momentan zur Aktualisierung verfügbaren Software: **V24.02.41**
Wenn die Version dieser Aktualisierung höher ist als die Version Ihres Geräts, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Step 2 Herunterladen der aktualisierten Firmware



Klicken Sie auf den Link, um die Software auf Ihrem Computer zu speichern.

Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktualisierung Ihres Home Entertainment-Systems.

1. Für die Aktualisierung über optische Disc befolgen Sie SCHRITT 3 bis SCHRITT 4.
2. Für die Aktualisierung über USB befolgen Sie SCHRITT 5.

Step 3 Brennen der Aktualisierung auf CD-R/CD-RW

1. Extrahieren Sie die Dateien, indem Sie die komprimierte Datei mithilfe von WINZIP oder einer anderen dafür geeigneten Anwendung entpacken (**Benennen Sie die extrahierten Dateien nicht um.**).
2. Brennen Sie die extrahierten Dateien – nicht die zip-Datei – auf eine leere CD-R oder CD-RW.
Verwenden Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

- Dateisystem: ISO 9660 + Joliet
- Länge des Dateinamens: maximal 11 Zeichen = 8+3 (Stufe 1)
- Modus: 2/XA
- Zeichensatz: ISO 9660 (ISO normale CD-ROM)
- Keine Multisession
- Schreibgeschwindigkeit: Niedrig
- Aufzeichnungsmethode: Track At Once

Hinweis: Die extrahierten Dateien sollten nicht in einem Ordner auf der Disc gespeichert werden, sondern auf der obersten Ebene (im Stammverzeichnis).

3. Schließen Sie den Brennvorgang ab. (Die Anwendung führt diesen Schritt ggf. automatisch aus.)

Step 4 Anwenden der Aktualisierung auf Ihr Home Entertainment-System

1. Schalten Sie das Gerät ein, und legen Sie die Disc ein.
2. Sobald die Aktualisierungsdatei erkannt wurde, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt. Drücken Sie zum Fortfahren auf der Fernbedienung OK
3. Nach dem Lesen der Datei wird die Disc ausgegeben.
4. Entfernen Sie die Disc, schließen Sie jedoch NICHT das Fach.
5. Warten Sie circa 3 bis 5 Minuten, bis die Software aktualisiert ist.
6. Nach Abschluss der Aktualisierung schließt sich das Disc-Fach automatisch, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Achtung: Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Netzstecker des Geräts, und schalten Sie das Gerät nicht aus.

Step 5 Aktualisieren der Firmware Ihres Home Entertainment-Systems (USB)

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten, und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, da dies das Home Entertainment-System beschädigen könnte.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium vom Home Entertainment-System erkannt wird, bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware mit dieser Methode starten. Wenn das USB-Speichermedium nicht erkannt wird, befolgen Sie SCHRITT 3 bis SCHRITT 4, um die Aktualisierung über eine optische Disc durchzuführen.

Hinweis: Sie müssen ein FLASH-basiertes USB-Speichermedium verwenden. Die Anlaufzeit von Festplatten-basierten USB-Speichermedien ist zu lang und für die Firmware-Aktualisierung nicht geeignet.

1. Extrahieren Sie die Dateien für die Firmwareaktualisierung aus dem ZIP-Archiv.
2. Entpacken Sie die Dateien, und legen Sie sie auf einem USB-Flash-Speichermedium (Mindestgröße 64 MB) ab.
3. Nehmen Sie dann das Home Entertainment-System in Betrieb, und schließen Sie das USB-Flash-Speichermedium an.
4. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste USB.
5. Ein Dialogfeld wird eingeblendet. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software auf dem Home Entertainment-System zu aktualisieren.
6. Nach der Aktualisierung wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Achtung: Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Netzstecker des Geräts, und schalten Sie das Gerät nicht aus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Aktualisierungsdatei vom USB-Speichermedium löschen, bevor Sie es erneut mit dem Player verwenden. Dadurch verhindern Sie eine erneute Aktualisierung des Players.

Ihr Gerät wurde erfolgreich aktualisiert!

Firmware-Aktualisierungsverlauf

Diese Aktualisierungs-Software behebt folgende Probleme:

Version	
24.02.41	<ul style="list-style-type: none">• Behebung des Problems, dass der USB-Modus nicht erkannt wird, wenn CEC (System-Audiosteuerung) aktiviert ist.• Reagiert auf Wiedergabetaste der HDR38x0 Fernbedienung.