

Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto.

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

HTS8160B/12


Esta versión de firmware mejora: [Haga clic aquí para obtener más información](#)

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Paso 1: comprobación de la versión actual

En primer lugar, compruebe su versión del firmware actual para saber si es necesario actualizarla:

1. Encienda el equipo y pulse .
2. Seleccione "Setting" (Configuración), vaya a "Advanced Setup" (Configuración avanzada) → "Version Info" (Información de versión) y pulse <OK> en el mando a distancia.
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Si la versión del firmware existente es anterior a esta versión, [23.0], continúe con el paso 2. De lo contrario, no necesita realizar la actualización.

Mainboard : 23.0 Driver : BK3300 85753100 HTS8160B http://www.philips.com/support MAC : xxxxxxxxxxxx
--

Paso 2: descarga de la actualización de firmware

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

Paso 3: transferencia del firmware a la unidad flash USB

Nota: Necesitará una unidad flash USB con unos 25 MB de espacio libre.

1. Extraiga la carpeta de actualización del firmware "UPG" del archivo ZIP.
(**No cambie el nombre de la carpeta**)
2. Copie la carpeta "UPG" extraída con los archivos de software en la unidad flash USB (en el directorio raíz)
Nota: El equipo no puede leer el archivo ZIP

Paso 4: actualización del firmware del producto

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización.
De lo contrario, puede dañar el producto.

1. Encienda el producto e inserte la unidad flash USB en la ranura USB.
2. Seleccione "Setting" (Configuración), vaya a "Advanced Setup" (Configuración avanzada) → "Software Download" (Descarga de software) → "USB" y pulse <OK> en el mando a distancia.
3. El producto buscará los archivos de actualización. Una vez detectados los archivos, el producto mostrará una pantalla de confirmación solicitándole que inicie la actualización.
4. **Nota:** El producto mostrará el mensaje "No valid upgrade software found" (No se encontró ningún software de actualización válido) en las dos situaciones siguientes.
 - Si la actualización del software no es adecuada para su aparato ([consulte los modelos aplicables mencionados anteriormente](#))
 - Si los archivos de actualización del software no pueden detectarse en la unidad flash USB. Asegúrese de que la carpeta UPG se encuentra en el directorio raíz de la unidad USB y de que el nombre de la carpeta y los archivos es correcto.
5. Para continuar con la actualización, seleccione "Start" (Iniciar) y pulse <OK> en el mando a distancia. Puede cancelar la actualización en este momento seleccionando el botón "Cancel" (Cancelar) que aparece en el televisor y pulsando <OK> en el mando a distancia.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la actualización del firmware.
7. Durante el proceso de actualización, la pantalla mostrará el progreso del mismo.
8. Cuando haya finalizado la actualización, la pantalla mostrará un mensaje de confirmación.
9. El producto se apagará automáticamente transcurridos 5 segundos. Reinicie el equipo. En este momento el equipo estará listo, con el nuevo firmware instalado.

Paso 5: confirmación de actualización correcta

1. Después de encender el sistema, repita el paso 1 para comprobar si se ha actualizado correctamente el nuevo firmware.
2. Si no aparece la versión del firmware más reciente, repita el paso 4 y el paso 5.

Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Versión: Placa base V23.0

- Se mejora la reproducción del disco.

Versión: Placa base V22.0

- Se resuelven problemas relacionados con la reproducción en algunos Blu-ray Disc, entre los que se incluyen:
 - la película "Infestation", mosaico intermitente apreciado en la película.
 - Avatar, se resuelve el problema de no poder seleccionar la función de reanudación de la reproducción o inicio desde el principio después de que aparezca el cuadro de diálogo "Resume Playback" (Reanudación de la reproducción). El cuadro de diálogo desaparece rápidamente.

Versión: Placa base V21.0

- Se mejora la reproducción del disco.