

Aggiornamento del firmware

È stato sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il prodotto.

Questo aggiornamento si applica ai seguenti modelli:

HTS8160B/12


Miglioramenti apportati da questa versione firmware: [fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, è importante ricordare di effettuare di nuovo la configurazione dopo ogni aggiornamento del firmware.

Procedura di aggiornamento

Passaggio 1: Controllare la versione attuale

Per prima cosa controllare la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento:

1. Accendere l'apparecchio e premere 
2. Selezionare "Setting" (**Impostazioni**), andare in "Advanced Setup" (**Configurazione avanzata**) → "Version Info" (**Informazioni versione**) e premere <OK> **sul telecomando.**
3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Se la versione del firmware esistente è precedente a questa versione, [**23.0**], procedere al **passaggio 2**

In caso contrario, non occorre un aggiornamento.

Mainboard : 23.0 Driver : BK3300 85753100 HTS8160B http://www.philips.com/support MAC : xxxxxxxxxxxx
--

Passaggio 2: Scaricare l'aggiornamento del firmware

Fare clic sul link per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer. Il pacchetto è compresso in un unico archivio ZIP.

Passaggio 3: Trasferire il firmware sull'unità flash USB

Nota: è necessaria un'unità flash USB con circa 25 MB di spazio libero.

1. **Estrarre** la cartella "**UPG**" per l'aggiornamento del firmware dall'archivio ZIP.
(**non rinominare la cartella**)
2. Copiare la cartella "**UPG**" estratta con i file del software nell'unità flash USB (directory principale)
Nota: il file ZIP non sarà leggibile sull'apparecchio

Passaggio 4: Aggiornare il firmware del prodotto

Nota: non premere alcun pulsante o interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento per non danneggiare il prodotto.

1. Accendere il prodotto e inserire l'unità flash USB nell'apposito slot.
2. Selezionare "Setting" (**Impostazioni**), andare in "Advanced Setup" (**Configurazione avanzata**) → "Software Download" (**Download software**) → "USB" e premere <OK> sul telecomando.
3. Il prodotto cercherà i file di aggiornamento. Una volta identificati i file, il prodotto visualizza una schermata di conferma in cui viene richiesto di avviare l'aggiornamento.
4. **Nota:** il prodotto visualizzerà il messaggio "**No valid upgrade software found**" (Nessun software valido di aggiornamento trovato)" nelle seguenti situazioni.
 - Quando l'aggiornamento software non è indicato per il prodotto ([verificare i modelli compatibili](#))
 - Quando i file di aggiornamento del software non vengono rilevati nell'unità flash USB. Verificare che la cartella UPG si trovi nella cartella principale dell'unità USB e che la cartella e i file siano denominati correttamente.
5. Per procedere con l'aggiornamento, selezionare "**Start**" (Avvio) e premere <OK> sul telecomando. In questa fase, è possibile annullare l'aggiornamento selezionando il pulsante "**Cancel**" (Annulla) sul televisore e premere <OK> sul telecomando.
6. Seguire le istruzioni su schermo per procedere con l'aggiornamento del firmware.
7. Durante l'aggiornamento, lo schermo visualizza lo stato di avanzamento del processo.
8. Al termine dell'aggiornamento, lo schermo visualizza la conferma del completamento.
9. Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi. Riavviare l'apparecchio. Ora l'apparecchio è pronto con il nuovo firmware.

Passaggio 5: Confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Dopo aver acceso l'apparecchio, ripetere il Passaggio 1 per verificare che il nuovo firmware sia correttamente aggiornato.
2. Se il firmware non risulta aggiornato, ripetere il Passaggio 4 e il Passaggio 5.

Cronologia degli aggiornamenti firmware

Questo software di aggiornamento offre:

Versione: Mainboard V23.0

- Miglioramento della riproduzione del disco.

Versione: Mainboard V22.0

- Risolve i problemi legati alla riproduzione di alcuni dischi Blu-ray; tra questi:
 - "Infestation" – interferenze sull'immagine a intermittenza.
 - Avatar – risolve il problema legato all'impossibilità di riprendere la riproduzione o di avviare il film dall'inizio

dopo la comparsa della finestra di dialogo "Resume Playback" (Riprendi riproduzione) (la finestra scompare troppo rapidamente).

Versione: Mainboard V21.0

- Miglioramento della riproduzione del disco.