

návod pro rychlý start

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální přenosný audio přehrávač Philips. Při uvádění zařízení do provozu postupujte podle uvedených kroků.

1 Nabíjení

Přehrávač je třeba před použitím nabít (5 hodin). Přepínač na přehrávači přepněte do polohy **OFF/ CHARGE**. Zapněte počítač. Sejměte kryt rozhraní USB a připojte přehrávač k portu rozhraní USB počítače. (Uživatelé systému Windows 98 musí nejdříve nainstalovat příslušné ovladače*) Během dobíjení svítí kontrolka na přehrávači zeleně.



2 Stahování

Přepněte přepínač do polohy **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Připojte přehrávač k portu rozhraní USB počítače. Soubory MP3 a WMA lze z počítače do přehrávače přenést prostým přetáhnutím v aplikaci Průzkumník. K přenosu souborů lze použít též aplikaci **MUSICMATCH Jukebox**. Chcete-li tento program nainstalovat, vložte příložený disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud používáte aplikaci poprvé, spustí se nabídka instalace automaticky.

3 Přehrávání

Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Poslech hudby zahájíte připojením dálkového ovládání a sluchátek k přehrávači a stisknutím tlačítka **▶||**.

2 vteřinách



Další informace naleznete na přibaleném disku CD-ROM. Můžete také navštívit stránku:

www.philips.com/support

***POZOR! Uživatelé operačního systému Windows 98**

Aby při přehrávání nedocházelo k problémům, nepřipojujte přehrávač k portu rozhraní USB před provedením kroku 2: Stahování

