

lynstartguide

Tak, fordi du har købt denne bærbare digitale lydafspiller fra Philips. Følg nedenstående trinvis vejledning for at komme i gang med at bruge afspilleren.

1 Opladning

Oplad afspilleren i 5 timer, inden den tages i brug. Stil funktionsknappen på afspilleren på **OFF/CHARGE**. Tænd for computeren. Fjern USB-dækslet, og tilslut afspilleren til computerens USB-port. (Windows 98-brugere skal først installere de nødvendige drivere*). Indikatoren på afspilleren er grøn under opladningen.



2 Hentning af filer

Stil funktionsknappen på **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Tilslut afspilleren til computerens USB-port. Hvis du vil overføre MP3- eller WMA-filer fra computeren til afspilleren, kan du helt enkelt benytte træk og slip-metoden i **Windows Stifinder**. Du kan også vælge at bruge programmet **MUSICMATCH Jukebox** til at overføre filerne. Hvis du vil installere dette program, skal du indsætte den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev. Installationsmenuen åbnes automatisk, første gang programmet bruges.

3 Afspilning

Stil funktionsknappen på **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. For at kunne høre musik skal du tilslutte fjernbetjeningen og hovedtelefonerne til afspilleren og trykke på **▶||**.



Yderligere oplysninger finder du på den medfølgende cd-rom eller på

www.philips.com/support

***ADVARSEL! WINDOWS 98-BRUGERE:**

Tilslut ikke afspilleren til USB-porten, før du har fuldført trin 2: Hentning af filer. Ellers kan der opstå problemer i forbindelse med afspilningen.

