

kurzanleitung

Herzlichen Glückwunsch und willkommen bei Philips' tragbaren digitalen Produkten. Befolgen Sie bitte zu Beginn die unten stehenden schritte.

1 Laden

Laden Sie Ihren Player 5 Stunden lang auf, bevor Sie ihn benutzen. Stellen Sie



den Funktionsschalter am Player auf **OFF/ CHARGE**. Schalten Sie Ihren Computer ein. Nehmen Sie die USB-Abdeckung ab und schließen Sie den Player an den USB-Port des Computers an. (Nur für Nutzer von Windows 98, Bitte zuerst die erforderlichen Treiber installieren*) Während des Ladevorgangs leuchtet die entsprechende Anzeige grün..

2 Download

Stellen Sie den Funktionsschalter auf **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Schließen Sie den Player an den USB-Port Ihres Computers an. Benutzen Sie am einfachsten die "drag and drop-Methode" des **Windows Explorers**, um MP3-oder WMA-Dateien vom Computer auf den MP3-Player zu übertragen. Alternativ ist dieses auch mit der **MUSICMATCH Jukebox**-Software möglich. Um diese Software zu installieren, legen Sie bitte beigefügte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Installation wird bei der ersten Benutzung der Anwendung automatisch gestartet.

3 Wiedergabe

Vergewissern Sie sich, dass sich der Funktionsschalter in der Position **PLAYBACK/ DOWNLOAD** befindet. Um Ihre Musik zu hören, schließen Sie die Fernbedienung und den Kopfhörer an den Player an und drücken Sie auf **▶||**.

2 Sekunden



Finden Sie weitere Informationen in der beigepackten CD-ROM oder im Internet :

www.philips.com/support

***ACHTUNG! Nur für Nutzer von Windows 98:**

Um Probleme bei der Wiedergabe zu vermeiden, sollten Sie den Player erst an den USB-Port anschließen, wenn Sie Schritt 2, Download, abgeschlossen haben.

