

# Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τη φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου της Πθιμιππ. Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα βήματα όπως εικονίζονται.

## 1 Φόρτιση

Φορτίστε τη συσκευή αναπαραγωγής (5 ώρες) πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμόστε το διακόπτη λειτουργίας στη συσκευή αναπαραγωγής στην επιλογή **OFF/ CHARGE**. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε το κάλυμμα USB και συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα USB του υπολογιστή σας. (Για τους χρήστες των Windows 98: εγκαταστήστε πρώτα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης\*) Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ανάβει η πράσινη ένδειξη στη συσκευή αναπαραγωγής.



## 2 Λήψη

Προσαρμόστε το διακόπτη λειτουργίας στην επιλογή **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Για να μεταφέρετε αρχεία MP3 ή WMA από τον υπολογιστή σας στη συσκευή αναπαραγωγής απλά σύρετε και αποθέστε τα με το πρόγραμμα **Windows Explorer**. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το **MUSICMATCH Jukebox** για να μεταφέρετε τα αρχεία σας. Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόγραμμα, τοποθετήστε το CD-ROM που περικλείεται στη συσκευασία, στη μονάδα δίσκου CD-ROM του υπολογιστή σας. Το μενού εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα για τους χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά

## 3 Αναπαραγωγή

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Για να ακούσετε τη μουσική, συνδέστε το τηλεχειριστήριο & τα ακουστικά στη συσκευή αναπαραγωγής και πατήστε το **▶||**.

2 δευτερόλεπτα



Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο CD-ROM που περιέχεται στη συσκευασία ή επισκεφθείτε:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**\*Προσοχή! Για χρήστες των Windows 98:**

Για να αποφύγετε προβλήματα με την αναπαραγωγή, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα ΦΤΒ μόνο αφού ολοκληρώσετε το βήμα 2: Λήψη.

