

guía de inicio rápido

Gracias por comprar este reproductor digital portable Philips. Para comenzar, siga los pasos como sigue.

1 Carga

Cargue el reproductor durante 5 horas antes de utilizarlo. Ajuste el onmutador de función del reproductor en **OFF/CHARGE**. Encienda el computador. Retire la protección del USB y conéctelo al puerto USB de su computador. (Únicamente los usuarios de Windows 98 deben instalar los drivers requeridos *). Durante la carga el indicador se enciende en verde.



2 Descarga

Ajuste el conmutador de función en **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Para transferir archivos MP3 o WMA desde su computador para el reproductor simplemente seleccione y arrastre en **Windows Explorer**. Si lo desea use **MUSICMATCH Jukebox**. Para instalar este programa inserte en el CD-ROM de su computador el CD provisto junto con el reproductor. El menú de instalación comienza automáticamente para quien lo usa por primera vez.

3 Reproducción

Compruebe que ha ajustado el conmutador de función en la posición **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Para escuchar música, conecte el mando a distancia y los auriculares al reproductor y pulse **▶||**.

2 segundos



Encuentre más información sobre el CD-ROM provisto o visite

www.philips.com/support

***;PRECAUCIÓN! Sólo para usuarios de Windows 98:**
Para evitar problemas con la reproducción, no conecte el reproductor al puerto USB hasta después de completar el paso 2 (Descarga).

