

pikaohje

Kiitos, että olet ostanut Philipsin mukana pidettävän digitaalisen audiosoitimen. Ota laite käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1 Lataus

Lataa soitin (5 tuntia), ennen kuin alat käyttää sitä. Aseta soittimen toimintakytkin asentoon

OFF/CHARGE. Kytke tietokone toimintaan. Irrota USB-liitännän kansi ja liitä soitin tietokoneen USB-porttiin. (Windows 98:n käyttäjät: ensin on asennettava tarvittavat ajurit*). Latauksen aikana soittimen merkkivalo palaa vihreänä.



2 Musiikin lataus

Aseta toimintakytkin asentoon **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Liitä soitin tietokoneen USB-porttiin. Voit siirtää MP3- tai WMA-tiedostoja tietokoneesta soittimeen vetämällä ja pudottamalla **Windows Explorer** -ohjelmaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää **MUSICMATCH Jukebox** -ohjelmaa. Voit asentaa tämän ohjelman syöttämällä mukana tulevan CD-ROM-levyn tietokoneen CD-ROM-asemaan. Asennusvalikko näytetään automaattisesti sovellusta ensi kertaa käyttäville.

3 Toisto

Varmista, että toimintakytkin on asennossa **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Voit kuunnella musiikkia yhdistämällä soittimeen kauko-ohjain-kuulokkeen ja painamalla painiketta **▶||**.

2 seconds



Löydät lisää tietoa mukana tulevalta CD-ROM-levyltä tai osoitteesta

www.philips.com/support

***HUOMAUTUS! WINDOWS 98SE -käyttäjät:**

ÄLÄ LIITÄ audiosoitimen tietokoneeseen, ENNEN KUIN olet asentanut ohjaimen tietokoneeseen. Asenna ohjain ja ohjelmisto asettamalla mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

