

# mise en service rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté cette clé USB audio Philips. Pour commencer, suivez les étapes décrites ci dessous.

## 1 Recharge

Chargez votre clé USB (5 h) avant de l'utiliser. Positionnez le bouton de la clé sur



**OFF/ CHARGE**. Démarrez votre ordinateur. Retirez le capuchon et connectez la clé sur le port USB de votre PC. (Les utilisateurs de Windows 98 devront tout d'abord installer les pilotes fournis sur le CD\*) Le voyant s'allume en vert tout au long de la procédure de recharge.

## 2 Téléchargement

Positionnez le bouton de la clé sur **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Connectez la clé sur le port USB de votre ordinateur. Pour transférer des fichiers MP3 ou WMA de votre PC sur la clé USB, il suffit de les glisser-déposer via **l'Explorateur Windows**. Vous pouvez également utiliser **MUSICMATCH Jukebox**, grâce au plug-in fourni sur le CD. Pour installer le logiciel insérez le CD-ROM d'installation dans votre PC. Le menu d'installation se lance automatiquement.

## 3 Lecture

Vérifiez que le bouton de la clé se trouve en position **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Pour écouter vos musiques, connectez la télécommande et les écouteurs sur votre lecteur et appuyez sur **▶||**.

2 secondes



Vous trouverez de plus amples informations sur le CD-ROM d'installation fourni avec l'appareil ou rendez-vous sur

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**\*ATTENTION! Windows 98 uniquement:**

**Pour éviter les problèmes de lecture, ne branchez pas le lecteur sur le port USB de l'ordinateur avant d'avoir terminé l'étape 2 : Téléchargement.**

3140 115 30683

