

# gyorskalauz

Köszönjük, hogy ezt a Philips hordozható digitális lejátszót vásárolta meg. Kövesse az alábbi lépéseket.

## 1 Töltés

A használatba vétel előtt töltsse fel a lejátszót (5 órán keresztül). Állítsa a lejátszó funkcióválasztó kapcsolóját **OFF/ CHARGE** helyzetbe. Kapcsolja be a számítógépet. Távolítsa el az USB-borítást, és csatlakoztassa a lejátszót számítógépe USB-portjához. (A Windows 98 felhasználók először telepítsék a szükséges illesztőprogramokat!\*) Töltés közben a lejátszón található jelzőfény zölden világít.



## 2 Letöltés

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót **PLAYBACK/ DOWNLOAD** helyzetbe. Csatlakoztassa a lejátszót számítógépe USB-portjához. Az MP3 vagy WMA fájlok számítógépről a lejátszóra történő áttöltéséhez a **Windows Explorer**-ben egyszerűen kattintson rájuk, és húzza át azokat. A **MUSICMATCH Jukebox**-al is áttöltheti a fájlokat. E program telepítéséhez helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába. Az első alkalommal indításkor automatikusan megjelenik a telepítési menü.

## 3 Lejátszás

Győződjön meg arról, hogy a funkcióválasztó gomb a **PLAYBACK/ DOWNLOAD** helyzetben legyen. Zenehallgatáshoz csatlakoztassa a távvezérlőt és a fejhallgatót a lejátszóhoz, és nyomja meg a(z) **▶||** gombot.

2 másodpercig



További információ a CD-ROM lemezen, illetve az alábbi webhelyen alálható:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**\*VIGYÁZAT ! Windows 98 felhasználók számára:**

**Az esetleges lejátszási problémák elkerülése érdekében csak a 2. lépés: Letöltés befejezését követően csatlakoztassa a lejátszót az USB-porthoz.**

