

guida di riferimento rapido

Congratulazioni e benvenuti nel mondo dei prodotti digitali indossabili Philips. Per iniziare a utilizzare la fotocamera, seguite i passi illustrati di seguito.

1 Caricamento

Prima dell'uso, caricare il lettore per un massimo di 5 ore. Posizionare il tasto



funzione del lettore su **OFF/CHARGE**. Rimuovere la protezione dal connettore USB. Accendere il computer e collegare il lettore alla porta USB del computer (Per gli utenti di Windows 98, verificare che prima installare il driver necessario*) Durante la carica la spia luminosa diventa verde.

2 Scaricamento

Posizionare il tasto funzione su **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Collegare il lettore alla porta USB del computer. Per trasferire file MP3/WMA, trascinato in o dalla **Esplora risorse**. O usare **MUSICMATCH Jukebox** per trasferire i file. Per installare MUSICMATCH, inserire il CD di installazione fornito con il lettore nell'unità CD-ROM del computer. La lista di installazione viene avviato automaticamente quando si installa l'applicazione per la prima volta.

3 Riproduzione

Posizionare il tasto funzione su **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Per ascoltare la musica, collegare il telecomando e le cuffie al lettore, quindi premere **▶||**.

2 secondi



Trovare più informazioni sul CD-Rom incluso o visitare

www.philips.com/support

***ATTENZIONE! Solo per gli utenti di Windows 98:**
Per evitare problemi relativi alla riproduzione, non collegare il lettore alla porta USB fino a quando non è stato completato il punto 2, Scaricamento.

