

aan de slag-gids

Gefeliciteerd en welkom bij de draagbare digitale producten van Philips. Om aan de slag te kunnen, volgt u de stappen zoals afgebeeld.

1 Opladen

Laad de speler 5 uur op voordat u deze gaat gebruiken. Stel de functieknop op de speler in op de speler in op **OFF/CHARGE**. Zet uw computer aan, verwijder het USB klepje van de speler en sluit de speler via de USB-poort aan op uw computer. (gebruikers van Windows 98 dienen eerst de benodigde stuurprogramma's te installeren*) Tijdens het opladen knippert het groene indicatielampje op de speler.



2 Downloaden

Stel de functieknop in op **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Sluit de speler aan op de USB-poort van uw computer. U kunt MP3 of WMA bestanden overzetten van de computer naar uw speler met **Windows Verkenner** of met **MUSICMATCH Jukebox**. Om dit programma te installeren plaatst u de meegeleverde installatie-CD in het CD-ROM station van uw computer; het installatieproces start automatisch.

3 Afspelen

Stel de functieknop in op **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Om muziek te kunnen luisteren sluit u de afstandsbediening en de hoofdtelefoon aan op uw speler en drukt u op **▶||**.

2 seconden



Ontdek meer informatie op de meegeleverde CD-ROM of terecht op :

www.philips.com/support

***LET OP! Alleen voor gebruikers van Windows 98:**

Om problemen bij het afspelen te voorkomen, dient u de speler pas na het uitvoeren van stap 2, Downloaden, op de USB-poort aan te sluiten.

