

krótka instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup przenośnego odtwarzacza audio firmy Philips. Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1 Ładowanie baterii

Przed użyciem odtwarzacza należy go naładować (przez 5 godzin). Ustawić

przełącznik trybu pracy odtwarzacza na **OFF/ CHARGE**.

(Wyłączony/ Ładowanie baterii). Włączyć komputer. Zdjąć pokrywę

USB i podłączyć odtwarzacz do portu USB komputera. (Użytkownicy systemu Windows 98 powinni najpierw zainstalować niezbędne sterowniki*) Podczas ładowania baterii dioda odtwarzacza świeci na zielono.



2 Pobieranie

Ustawić przełącznik trybu pracy na **PLAYBACK/**

DOWNLOAD. Podłączyć odtwarzacz do portu USB komputera.

Aby w prosty sposób przesłać pliki MP3 lub WMA z komputera do odtwarzacza, można posłużyć się metodą przeciągnij i upuść w

Eksploratorze Windows. Inną możliwością przesyłania plików jest użycie programu **MUSICMATCH Jukebox**. Aby zainstalować ten

program, należy włożyć dołączonej płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera. Menu instalacji jest uruchamiane automatycznie,

jeśli aplikacja nie była wcześniej używana.

3 Odtwarzanie

Należy upewnić się, że przełącznik trybu pracy jest w pozycji **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Aby słuchać muzyki, należy podłączyć pilota zdalnego sterowania i słuchawki do odtwarzacza, a następnie nacisnąć przycisk **▶||**.

2 sekundy



Więcej informacji można znaleźć na dołączonej płycie CD-ROM lub w witrynie

www.philips.com/support

***UWAGA! Użytkownicy systemu Windows 98:**

Aby uniknąć problemów z odtwarzaniem, nie należy podłączać odtwarzacza do portu USB do momentu zakończenia punktu 2: Pobieranie

