

guia rápido

Parabéns pela aquisição de produtos digitais portáteis da Philips. Para começar, siga as etapas conforme exibido.

1 Como carregar a bateria

Carregue o aparelho aproximadamente 5 horas antes de usá-lo. Ajuste o seletor de funções do aparelho para a posição

OFF/CHARGE. Ligue o computador e conecte o aparelho à porta USB do computador. (usuários Windows 98 instale primeiro o driver requerido *). Durante o carregamento, a luz indicadora verde se apagarã.



2 Transferência

Ajuste o seletor de funções para a posição **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Conecte o aparelho à porta USB do computador para transferir seus arquivos MP3/ WMA. A transferência pode ser feita utilizando-se o **MUSICMATCH Jukebox** ou o **Windows Explorer**! Para instalar o MUSICMATCH coloque o CD fornecido no drive CD-ROM de seu computador. O menu de instalação é iniciado automaticamente para usuários que o instalam pela primeira vez.

3 Reprodução

Ajuste o seletor de funções para a posição **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Para ouvir suas músicas, conecte o controle remoto e os fones de ouvido ao aparelho e pressione ►

2 segundos



Para maiores detalhes use o CD-ROM fornecido ou visite

www.philips.com/support

CUIDADO! Somente para os usuários do Windows 98:
Para evitar problemas de reprodução, não conecte o aparelho à porta USB antes de concluir a etapa 2, Transferência

