

руководство по быстрому Запуску

Благодарим Вас за покупку этого портативного цифрового аудиоплеера от Philips. Для того чтобы подготовить плеер к использованию, выполните следующие операции:

1 Зарядка (фото переключателя функций)

Перед использованием зарядите плеер (5 часа). Переведите переключатель функций на плеере в положение **OFF/**



CHARGE. (Выкл./Зарядка). Включите компьютер. Откройте крышку USB-порта и подключите плеер к USB-порту компьютера. (для пользователей Windows98: сначала установите необходимые драйверы*) При этом компьютер должен быть включен. На плеере загорается зеленый светодиод, показывая, что плеер заряжается.

2 Перенос файлов

Переведите переключатель функций в положение **PLAYBACK/**
DOWNLOAD. (Воспроизведение/Скачивание). Подключите плеер к USB-порту своего компьютера. Для переноса файлов в формате MP3 или WMA с компьютера в память плеера просто «перетащите» их с помощью **Windows Explorer.** В альтернативном варианте можно воспользоваться приложением **MUSICMATCH Jukebox.** Для инсталляции этой программы вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод CD-ROM своего компьютера. Для пользователей, делающих это впервые, автоматически появляется меню инсталляции.

3 Воспроизведение

Проверьте, что переключатель функций находится в положении **PLAYBACK/ DOWNLOAD.** Для воспроизведения музыки подключите пульт дистанционного управления и наушники к плееру и нажмите кнопку воспроизведения в течение **2 сек.** (фото воспроизведения)

2 секунд



Дополнительную информацию можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки, или на сайте:

www.philips.com/support
(версия, отличная от предлагаемой на CD-ROM)

***Внимание! Только для пользователей Windows 98:**
Подключая камеру для зарядки или переноса файлов впервые, проверьте, что вы уже вставили приложенный компакт-диск в дисковод CD-ROM для инсталляции нужных драйверов.

