

snabbstartguide

Vi gratulerar och välkomnar dig till Philips digitala produkter i nyckelringsformat. Följ de här fyra stegen för att komma igång.

1 Uppladdning

Ladda spelaren i högst 5 timmar innan du använder den. Ändra



funktionsbrytaren på spelaren till **OFF/CHARGE**. Ta bort skyddet för USB-kontakten. Starta datorn och anslut spelaren till datorns USB-port (för Windows 98 användare, installera de nödvändiga drivrutinerna*). Under uppladdningen lyser kontrollampan med ett grönt sken.

2 Överföra

Ändra funktionsbrytaren till **PLAYBACK/ DOWNLOAD**.

Anslut spelaren till USB-porten på datorn. Du kan överföra dra och släppa filerna med **MUSICMATCH Jukebox** eller **Utforskaren**. För att installera MUSICMATCH, sätt i den medföljande installationsskivan i datorns cd-enhet.

Installationsprocessen är automatisk och startas när programmet används för första gången.

3 Uppspelning

Ändra funktionsbrytaren till **PLAYBACK/ DOWNLOAD**. Om du vill lyssna på musiken ansluter du fjärrkontrollen och hörlurarna till spelaren och trycker sedan på **▶||**.

2 sekunder



Finna mer information på cd-skivan eller besök

www.philips.com/support

***VARNING! ENDAST FÖR WINDOWS 98:**

För att undvika problem vid uppspelningen ska du inte ansluta spelaren till USB-porten förrän du avslutat steg 2, Överföra

