

οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τη φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου της Philips. Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα βήματα όπως εικονίζονται.

1 Φόρτιση

Φορτίστε τη φωτογραφική μηχανή σας (3 ώρες) πριν τη χρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε το κάλυμμα USB και συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB του υπολογιστή σας. (Για τους χρήστες των **Windows 98**: εγκαταστήστε πρώτα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης*) Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αναβοσβήνει η (πράσινη) ένδειξη **POWER**.



2 Ενεργοποίηση και λήψη φωτογραφίας

Τώρα η φωτογραφική μηχανή σας είναι έτοιμη για δράση - απλά γυρίστε το κάλυμμα φακού δεξιόστροφα για να ενεργοποιηθεί. Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή όρθια και βάλτε το θέμα σας σε καρέ μέσα από το σκόπευτρο. Πατήστε το κουμπί διαφράγματος



3 Μεταφορά

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε τη στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Ανοίξτε το πρόγραμμα **Windows Explorer*** και σύρετε και αποθήκευστε τις φωτογραφίες σας από τη φωτογραφική μηχανή στον επιθυμητό φάκελο προορισμού. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το **Photo Manager** για να μεταφέρετε, βελτιώσετε, επεξεργαστείτε και οργανώσετε τις φωτογραφίες σας. Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόγραμμα, τοποθετήστε το CD-ROM που περικλείεται στη συσκευασία, στη μονάδα δίσκου CD-ROM του υπολογιστή σας. Το μενού εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα για τους χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο CD-ROM που περιέχεται στη συσκευασία ή επισκεφθείτε:

www.philips.com/support

***Προσοχή! Μόνο για χρήστες των Ψιζ 98:**

Όταν συνδέετε για πρώτη φορά τη συσκευή αναπαραγωγής για λήψη, βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε εισαγάγει το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM για εγκατάσταση των απαιτούμενων προγραμμάτων οδήγησης.

