

# krótka instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup przenośnego odtwarzacza audio firmy Philips. Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

## 1 Ładowanie baterii

Przed wykonaniem zdjęć po raz pierwszy aparat należy naładować (czas ładowania wynosi 3 godziny). Po zdjęciu osłony portu USB należy podłączyć aparat do portu USB komputera. (Użytkownicy systemu **Windows 98** powinni najpierw zainstalować niezbędne sterowniki\*). Komputer powinien być włączony. Podczas ładowania miga zielony wskaźnik zasilania. Ładowanie rozpoczyna się natychmiast **POWER** (zielonym).



## 2 Włączanie i robienie zdjęć

Aparat jest gotowy do pracy - w celu włączenia zasilania wystarczy po prostu przekręcić osłonę soczewki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aparat należy trzymać prosto, a fotografowany obiekt wykadrować za pomocą celownika. Następnie należy nacisnąć przycisk migawki.



## 3 Przenoszenie danych do komputera

Po wyłączeniu aparatu należy podłączyć go do portu USB komputera. Następnie należy uruchomić **Eksploratora Windows\*** i przenieść zdjęcia z pamięci aparatu do wybranego folderu docelowego, korzystając z metody "przeciągnij i upuść". Do przenoszenia, obróbki, EDYCJI oraz porządkowania zdjęć można również użyć programu **Photo Manager**. Menu instalacji jest uruchamiane automatycznie, jeśli aplikacja nie była wcześniej używana.

Więcej informacji można znaleźć na dołączonej płycie CD-ROM lub w witrynie

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### **\*UWAGA! Użytkownicy systemu Windows 98:**

Przy pierwszym podłączeniu aparat w celu przesłania plików należy upewnić się, że do napędu CD włożono dołączoną do urządzenia płytę CD-ROM, UMOŻLIWIAJĄCĄ zainstalowanie wymaganych sterowników.

