

guia de início rápido

Parabéns pela aquisição de produtos digitais câmera da Philips. Para começar, siga as etapas conforme exibido.

1 Como carregar

Carregue sua câmera (durante 3 horas) antes de utilizá-la. Retire a tampa USB e conecte a câmera à porta USB do seu computador. Ligue o computador. (usuários **Windows 98** instale primeiro o driver requerido*). Seu computador deve permanecer ligado. Durante o carregamento, o indicador **POWER** (verde) pisca.



2 Ligando e Como fotografar

Ajuste o controle ligar/desligar para a posição ligar. Segure a câmera verticalmente e enquadre o que deseja fotografar utilizando o visor. Pressione o botão disparador.



3 Transferência de fotos para o PC

Desligue a câmera e conecte à porta USB do seu computador. Abra o **Window Explorer*** e arraste suas fotos da câmera para a sua pasta de destino desejada. Alternativamente, use o **Photo Manager** para transferir, melhorar, editar e organizar suas fotos. Para instalar o **Photo Manager** coloque o CD fornecido no drive CD-ROM de seu computador. O menu de instalação é iniciado automaticamente para usuários que o instalam pela primeira vez.

Para maiores detalhes use o CD-ROM fornecido ou visite

www.philips.com/support

***CUIDADO! Somente para os usuários do Windows 98:**

Antes de conectar a câmera pela primeira vez para carregar/ para transferir arquivos, insira o CD fornecido na unidade de CD-ROM para instalar os drivers necessários.

