

Руководство по быстрому Запуску

Благодарим Вас за покупку этого портативного цифрового аудиоплеера от Philips. Для того чтобы подготовить плеер к использованию, выполните следующие операции:

1 Зарядка

Перед использованием зарядите камеру (3 часа). Откройте крышку USB-порта и подключите камеру к USB-порту Вашего компьютера. (Для пользователей **Windows**

98: сначала установите необходимые драйверы*) При этом компьютер должен быть включен. На камере начнет мигать зеленый светодиод, показывая, что она заряжается. Во время зарядки индикатор **POWER** (зеленый) мигает.



2 Включите и снимайте

Теперь камера готова к использованию - для **ВКЛЮЧЕНИЯ** достаточно повернуть по часовой стрелке защитную крышку линзы. Держа камеру ровно, наведите ее на объект так, чтобы он появился в видоискателе. Нажмите кнопку затвора



3 Перенос файлов

ВЫКЛЮЧИТЕ камеру и подключите ее к USB-порту Вашего компьютера. Войдите в приложение **Windows Explorer***, после чего просто переносите файлы фотографий из памяти камеры в выбранную папку. В альтернативном варианте можно воспользоваться приложением **Photo Manager**, позволяющим легко переносить, увеличивать, редактировать и упорядочивать сделанные фотографии. Для инсталляции **Photo Manager** вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод CD-ROM Вашего компьютера. Для пользователей, делающих это впервые, автоматически появляется меню инсталляции.

Дополнительную информацию можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки, или на сайте:

www.philips.com/support

(версия, отличная от предлагаемой на CD-ROM)

***Внимание! Только для пользователей Windows 98:**

Подключая камеру для зарядки или переноса Оайлов впервые, проверьте, что вы уже вставили приложенный компакт-диск в дисковод CD-ROM для инсталляции нужных драйверов.

