

Información sobre software y controlador

Versión de firmware: **V1.4 2010.01.07**

Ventajas de la actualización

Resuelve el problema de desplazamiento de la emisora.

¿Cómo puedo revisar la versión de firmware del dispositivo?

1. Pulse el botón DISC en el control remoto para seleccionar la fuente de disco.
2. Pulse el botón **SYSTEM MENU** en el control remoto y vaya a la página **Preferencias** para seleccionar **Información de versión**. Aparecerá la versión actual del firmware.

¿Cómo puedo actualizar el firmware del dispositivo?

Importante: NO apague el dispositivo durante la actualización del firmware.

1. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar el paquete de firmware en el ordenador.
2. Descomprima el paquete de firmware; obtendrá dos archivos.
3. Grabe ambos en un disco óptico. **Nota: NO cambie el nombre de los archivos para evitar errores en la actualización.**
4. Coloque el disco grabado en la bandeja y, a continuación, ciérrela.
5. Pulse el botón **DISC** en el control remoto para seleccionar la fuente de disco; el dispositivo reconocerá el disco y le solicitará que inicie la actualización del firmware.
6. Utilice los botones de navegación **hacia la izquierda o hacia la derecha** del control remoto para seleccionar **Aceptar**. La actualización del firmware comenzará.
7. La bandeja de discos se abrirá cuando finalice la actualización. **Espere a que la bandeja se cierre automáticamente** y el dispositivo se reiniciará por sí solo.

¡Ahora disfrute de su dispositivo!

Historial de actualizaciones

Versión: N/A.