

## Informations sur le logiciel/le pilote

Version du micrologiciel: **V1.4 2010.01.07**

## Avantages apportés par la mise à niveau

### Résolution du problème de décalage de la station.

## Comment vérifier la version du micrologiciel sur mon appareil ?

1. Appuyez sur la touche DISC de la télécommande pour sélectionner la source de disque.
2. Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** de la télécommande, puis sélectionnez **Info sur la version** sur la page **Préférences**. La version actuelle du micrologiciel apparaît à l'écran.

## Comment mettre à niveau le micrologiciel de mon appareil ?

### Important : n'éteignez PAS l'appareil pendant la mise à niveau du micrologiciel.

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le fichier du micrologiciel sur votre PC.
2. Décompressez le pack du micrologiciel pour en extraire les 2 fichiers qu'il contient.
3. Gravez les deux fichiers sur un disque optique. **Remarque : pour garantir la bonne installation de la mise à niveau, NE renommez AUCUN des 2 fichiers.**
4. Placez le disque gravé dans le tiroir et refermez-le.
5. Appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande pour sélectionner la source. L'appareil reconnaît alors le disque et vous demande si vous souhaitez lancer la mise à niveau du micrologiciel.
6. À l'aide des touches **gauche / droite** de la télécommande, sélectionnez **OK**. La mise à niveau du micrologiciel démarre.
7. Le tiroir-disque s'ouvre une fois la mise à niveau terminée. **Attendez que le tiroir se ferme automatiquement** et que l'appareil redémarre.

**Vous pouvez dès maintenant profiter de votre appareil.**

## Historique des mises à niveau

**Version: N/A.**