

Software-/drivergegevens

Firmware versie: **V1.4 2010.01.07**

Voordelen van de upgrade

Probleem met zenderverschuiving opgelost.

Hoe kan ik de firmwareversie op mijn apparaat bekijken?

1. Druk op de knop **DISC** op de afstandsbediening om de discbron te selecteren.
2. Druk op de knop **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening, ga naar de pagina **Voorkeur** en selecteer **Versie-informatie**. De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Hoe kan ik de firmware van mijn apparaat upgraden?

Belangrijk: schakel het apparaat NIET uit tijdens de firmware-upgrade.

1. Klik op de knop **Download** om het firmwarepakket naar uw computer te downloaden.
2. Pak het firmwarepakket uit. Er worden twee bestanden uitgepakt.
3. Brand beide bestanden op een optische disc. **Opmerking: wijzig de naam van de twee bestanden NIET om te voorkomen dat de upgrade mislukt.**
4. Plaats de gebrande disc in de disclade en sluit de lade.
5. Druk op de knop **DISC** op de afstandsbediening om de discbron te selecteren. Het apparaat zal de disc herkennen en u vragen de firmware-upgrade te starten.
6. Gebruik de toetsen naar **links/rechts** op de afstandsbediening om de **OK** te selecteren. De firmware-upgrade wordt gestart.
7. Zodra de upgrade is voltooid, gaat de disclade open. **Wacht tot de lade AUTOMATISCH dichtgaat.** Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Nu kunt u weer volop van uw apparaat genieten!

Upgradegeschiedenis

Versie: n.v.t.