

Introduzione

Versione software: V7.16S

Vantaggi:

1. Il tuo MCD900 ora supporta russo, cinese semplificato e cinese tradizionale.
 2. L'unità disco rigido USB (HDD) ora ha un "Rimozione sicura" caratteristica. Prima di rimuovere il disco rigido, premere il tasto "Home" del telecomando per 2 secondi. Il MCD900 fornirà un messaggio quando il dispositivo è stato fermato per consentire la rimozione sicura del disco rigido.
 3. Le prestazioni di scansione del disco rigido è stato migliorato. Dopo la prima scansione del contenuto del disco rigido, il disco rigido sarà solo ri-scansionati quando si modifica il contenuto. (Si prega di notare - la prima scansione del contenuto può assumere una notevole quantità di tempo a causa di elaborazione in background).
 4. La stabilità sintonizzatore FM è stata migliorata per le stazioni che forniscono in rapida evoluzione testo RDS.
-

Procedura di verifica della versione del software

1. In modalità attiva, premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando..
 2. Premere i tasti **SU** o **GIÙ** per selezionare **Informazioni**, quindi premere **OK**.
 3. Premere i tasti **SU** o **GIÙ** per evidenziare la **versione del software** e il display scorrerà fino a visualizzare la versione software del proprio modello MCD900.
-

Come è possibile aggiornare il software del dispositivo in uso?

1. Scaricare la nuova versione firmware da www.p4c.philips.com
2. Decomprimere il file scaricato e copiarne il contenuto su un'unità di memoria USB flash nella directory principale. L'unità di memoria USB dovrà essere in formato FAT-32. Non modificare il nome di nessun file!
3. Inserire l'unità di memoria USB nell'unità MCD900 (la presa è sul retro di unità).
4. In modalità attiva, premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando del dispositivo.
5. Premere per selezionare **Check for software upgrades** (Controlla gli aggiornamenti software), quindi premere **OK**.
6. Viene verificato se sull'unità di memoria USB è disponibile una versione software più recente.

In questo caso, viene visualizzato il messaggio:

È disponibile nuovo software per il prodotto.

Installarlo? (Per le condizioni consultare il manuale.)

7. Fare clic su Yes (Sì) per cominciare ad aggiornare il firmware del modello MCD900.

8. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo viene riavviato per essere riutilizzato.

Cronologia aggiornamenti software

- **Versione 6.19S:** Miglioramento seconda release del firmware.
- **Versione 3.21S o 3.00S:** Versione iniziale del software.